

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Jégdaráló

271520



Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Hendi készüléket. Kérjük, gondosan olvassa el a jelen használati utasítást, mielőtt csatlakoztatná a készüléket, annak érdekében, hogy elkerülhesse a helytelen használatból fakadó károsodásokat. Fordítson kiemelt figyelmet a biztonsági előírásokra.

Biztonsági előírások

- A nem megfelelő működtetés, illetve használat súlyosan károsíthatja a készüléket, és sérüléseket okozhat a használónak.
- A készüléket kizárólag kereskedelmi használatra tervezték, és nem használható háztartásban.
- A készüléket kizárólag arra a célra lehet használni, amelyre tervezték. A gyártó nem felelős semmilyen kárért, ami a készülék nem megfelelő működtetéséből, illetve használatából fakad.
- Védje a készüléket és az elektromos csatlakozóját a víztől, és más folyadékoktól. Abban a valószínűtlen esetben, ha a készülék vízbe esne, azonnal húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és ellenőriztesse a készüléket egy engedéllyel rendelkező szerelővel. A jelen rendelkezések be nem tartása életveszélyes helyzetekhez vezethet.
- Ne próbálja kinyitni a készülék borítását.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék borítása alá.
- Ne érintse meg az elektromos csatlakozót vizes, vagy nedves kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozót, és a kábelt. Amennyiben bármelyik sérült, javítsa meg engedéllyel rendelkező szakszervizzel.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy más módon károsodott. Ellenőriztesse és javítsa meg, ha szükséges, egy engedéllyel rendelkező szakszervizzel.
- Ne javítsa a készüléket saját kezűleg. Ez életveszélyt okozhat.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a kábel ne érintkezhesen éles, vagy forró tárgyakkal, és tartsa távol a nyílt lángtól. Amikor kihúzza a konnektorból, mindig a csatlakozót fogja, és ne a kábelt.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy senki ne húzhassa meg véletlenül a kábelt (vagy a hosszabbítót), és ne botolhasson meg benne.
- Mindig tartsa szemmel a készüléket használat közben.
- A gyerekek nem értik, hogy az elektromos készülékek használata veszélyes lehet. Ezért soha ne engedje őket elektromos készülékeket használni felügyelet nélkül.
- Mindig húzza ki a csatlakozót, amikor nem használja a készüléket, valamint tisztítás előtt.
- Figyelem! Amíg a csatlakozó be van dugva a konnektorba, a készülék áram alatt van.
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzná a csatlakozót.
- Soha ne szállítsa a készüléket a kábeltől fogva.
- Ne használjon semmilyen más tartozékot, azokon kívül, amelyeket a készülékkel együtt szállítottak.
- Csak olyan hálózathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a feszültsége és frekvenciája megfelel a készülék címkéjén szereplő értékeknek.
- Kerülje el a készülék túlterhelését.
- Csatlakoztassa a csatlakozót egy könnyen elérhető konnektorhoz, így vészhelyzet esetén gyorsan ki lehessen húzni azt azonnal. A készülék áramtalanításához húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzná a csatlakozót.
- Áramtalanítsa a készüléket használat után a csatlakozó kihúzásával.
- Mindig húzza ki a csatlakozót a készülék feltöltése, illetve tisztítása előtt.
- Az elektromos szerelésnek meg kell felelnie a vonatkozó nemzeti és helyi rendelkezéseknek.
- A készüléket 8 éves és annál idősebb gyerekek használhatják, illetve olyan csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve azok, akik nem rendelkeznek megfelelő szaktudással, vagy tapasztalattal a készülék használatát illetően, amennyiben felügyelik őket, vagy kioktatták őket a készülék

használatával kapcsolatban, és annak biztonságos módjáról, és megértették az ezzel járó veszélyeket. A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek.

- Tartsa távol a 8 évesnél fiatalabb gyerekeket a készüléktől, és a kábelétől.
- Soha ne használjon a gyártó által nem javasolt tartozékokat. Ezek biztonsági kockázatot jelentenek és károsíthatják a készüléket. Kizárólag eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon.

Speciális biztonsági rendelkezések

- Kerülje mozgó alkatrészek érintését..
- Soha ne tegye az ujját vagy más tárgyat sem a jég bemeneti és kimeneti útjába.
- Ne használja szabadban a készüléket.
- Ne hagyja, hogy a kábel forró alkatrészhez érjen.
- Használat előtt ellenőrizze a tartályt, hogy nem tartalmaz-e idegen tárgyat.
- Csak olyan tartozékokat használjon, amelyek szerepelnek a jégdaráló csomagolásában. Más tárgy használata tüzet vagy sérülést okozhat.

Előkészületek az első használat előtt

- Ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült. Bármilyen sérülés esetén, azonnal vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval, és NE használja a készüléket.
- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, és a védőfóliákat. (ha van).
- Tisztítsa meg a készüléket: lásd: Tisztítás és karbantartás.
- Helyezze a készüléket egy vízszintes, és stabil felületre, ha csak nem más a javaslat.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy elég hely van a készülék körül, a szellőzés miatt.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy a csatlakozó, illetve a konnektor mindig elérhető legyen.

Működtetés

- Helyezze a tartályt (az üres tálat) a jégkása készítő alsó nyílása alá-

FIGYELEM: A jégkása készítő nem működik, ha a jégtartályt és a garat nincsenek megfelelően rögzítve a helyükre.

- A jégkása készítéshez, dobja a jégkockákat a garatba, ami a készülék tetején található, és kapcsolja be a készüléket. A készülék pengéi ön-etetők.
- **FIGYELEM. NEM NYOMJA LEFELÉ A JÉGKOCKÁKAT A CSÚSZDÁN KÉZZEL, VAGY SZERSZÁMMAL.**
- Ha egy nagy kocka beszorul a törő egységbe úgy, hogy a pengék nem érik el, kapcsolja KI a készüléket, és húzza ki a csatlakozóját a konnektorból. Töltsön meleg vizet a csúszdára, amíg a beszorult kocka elolvad, vagy kilazul. **FIGYELEM:** csak tiszta jeget használjon!
- Amikor befejezte a jégkása készítést, kiveheti a tartályt (ez leállítja a készüléket). Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

Tisztítás és karbantartás

- **HÚZZA KI A CSATLAKOZÓT A KONNEKTORBÓL.**
- A készüléket ki kell tisztítani használat után, és használat előtt, ha hosszabb ideig nem használták.
- Vegyek ki a jégtartályt és a garatot, és tisztítsa meg azokat meleg vízzel, és, ha szükséges, enyhe mosogatószerrel, majd alaposan öblítse át azokat.

- Soha ne használjon agresszív tisztító, vagy súrolószereket. Ne használjon éles, vagy hegyes eszközöket. Törölje át nedves ronggyal, és mosogatószerrel, ha szükséges.
- Töltsön forró vizet a felső adagolóba, hogy megtisztítsa a pengéket.
- Törölje át a jégkása készítő külsejét egy tiszta, nedves ronggyal.
- SOHA NE MERÍTSE A KÉSZÜLÉKET VÍZBE.

Figyelem: tisztítás után az első adag jégkását ki kell dobni.

ALKATRÉSZEK



Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

Ártalmatlanítás, környezet

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!