

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTÖTT MUNKAASZTALOK ÉS SALADETTEK

Típus:

ESL3801, ESL3852, ESL3851, ESL3800, ESL3850,
EPF3432, EPF3422, EPF3480

Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importálja és Forgalmazza:

Vendi-Hungária KftVendéglátóipari és kereskedelmi gépek, berendezések, eszközök forgalmazása
HU-7100 SZEKSZÁRD, Rákóczi u. 164.

Tel / Fax: (+ + 36 74) - 51 00 53; - 51 00 54; E-mail : info@vendi.hu

Ezt a használati útmutatót azért készítettük el az Önök számára, hogy segítséget nyújtson a hűtött munkaasztal, és az asztalra szerelhető hűtővitrinek használatához, szervizeléséhez, és hogy információt adjon a készülék fontosabb funkcióiról és alkatrészeiről.

Kérjük, hogy a balesetek elkerülése, és a készülék biztonságos és hosszú életű működése érdekében pontosan tartsa be a használati utasításban leírtakat.

A hűtőgép belső részei és a tárolóedények saválló lemezből készültek, mely engedélyezett ételek tárolására.

A készülék élelmiszerboltokban, bárókban, éttermekben és más vendéglátó egységekben is használható.

A hűtött munkaasztalok kiválóan alkalmasak olyan élelmiszerek tárolására, mint csomagolt tejtermékek, húskészítmények, saláták, sőt italok, feldolgozott ételekre is.

Biztonsági előírások

- A készüléket soha ne csatlakoztassa a hálózatra, míg nem ellenőrizte a hálózat földelését.
- A készülék elektromos rendszerén bármely javítást, módosítást csak szakképzett személy végezhet el
- A hűtőegység borítólemezét ne távolítsa el véglegesen
- A készülék tisztítása előtt mindig áramtalanítsa a készüléket (húzza ki a dugvillát a dugaszoló aljzatból)
- **A kondenzátor egység elejét kéthavonta portalanítsa, de erős porosodás esetén sűrűbben! A kondenzátor elszennyeződéséből eredő meghibásodásokra a garancia nem érvényesíthető!**
- Romlott ételeket ne tartson a készülékben
- Meleg ételeket ne tegyen a hűtőtérbe
- Csak a készülékhez tartozó tároló edényeket használja
- Az ajtót mindig csak a lehető legrövidebb időre hagyja nyitva
- A hűtővitrinek felső (vízszintes) üveglapja termékek bemutatására alkalmas polcként is használható (ne terhelje túl az üveget)

Használati utasítások

Kérjük, tartsa be az alábbiakban felsorolt utasításokat:

- a pultot ne terhelje túl, azaz a töltési súly ne haladja meg a műszaki adattáblában megadott értékeket
- a készülék belső részeit a hidegen tartás érdekében csak lehűtött tároló edényekkel töltsen meg
- az ételeket úgy tárolja, hogy azok elhelyezkedése ne akadályozza a hideg levegő áramlását
- a hűtő berendezés leolvasztása automatikusan történik
- a készülék belső részeit meleg, tisztítószeres vízzel és puha, ronggyal tisztítsa
- a készülék tisztítása előtt mindig áramtalanítsa a készüléket
- a gyártó javaslatára a készüléket használó dolgozóknak mutassák be a készülék működését, és a biztonságos használatát.

A készülék elhelyezése

- A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek, ne helyezze fűtőelemek, fűtőtestek mellé
- A hűtött asztalra szerelhető vitrint átlagos 16-25°C-os környezeti hőmérséklet és 60%-os páratartalom mellett működtesse
- Magasabb páratartalom esetén az üvegek bejegesedhetnek
- A készüléket a faltól minimum 160 mm-es távolságra helyezze, hogy biztosítva legyen a szükséges levegőáramlás
- A készülék elhelyezésekor ne hagyják figyelmen kívül az ajtónyitáshoz szükséges helyet sem
- A készüléket akkor állítsák víz szintbe, mikor már a végleges helyére került

A készülék beüzemelése

A készüléket, miután csatlakoztatta a hálózatra, a hőfokszabályozó mellett található főkapcsoló gombbal tudja elindítani. A kapcsoló világítása azt jelzi, hogy a készülék működik.

A berendezést csak úgy csatlakoztassa a hálózatra, hogy a dugvilla látható és könnyen elérhető legyen.

A készülék működése teljesen automatikus. A gyártó úgy állította be a termosztát paramétereit, hogy az a felhasználónak tökéletes hűtési hőmérsékletet és hatékony leolvasztást biztosítson.

A kívánt hűtési hőmérséklet beállításának módját a mellékelt leírásban olvashatja.

Elektromos rendszer:

A készülék áramellátását egy önálló alacsony feszültségű áramkörrel kell biztosítani, mely földelése az előírásoknak megfelelő és a megszakító áramerőssége nem magasabb 10A-nál. A készülék PE típusú biztonsági vezetővel van felszerelve.

Bármilyen elektromos javítási, csere munkálatokat a készüléken csak szakképzett személy végezhet el.

Elektromos vezeték cseréje előtt a földelést megfelelő X típusú dugós csatlakozóval kell ellátni.

Műszaki adattábla

Típus	ESL3801	ESL3852	ESL3851	ESL3800	ESL3850	EPF3480	EPF3432	EPF3422
Hossz (mm)	900	1365	1365	900	1365	2010	1835	1390
Szélesség (mm)	700	700	700	700	700	800	700	700
Magasság (mm)	850	1100	850	850	850	1000	850	850
Hűtési mód	ventillációs	ventillációs	ventillációs	ventillációs	ventillációs	ventillációs	ventillációs	ventillációs
Kapacitás	300 liter	380 liter	380 liter	300 liter	380 liter	580 liter	380 liter	240 liter
Hűtési hőmérséklet	2~+8°C	2~+8°C	2~+8°C	2~+8°C	2~+8°C	2~+8°C	2~+10°C	2~+10°C
Hűtőgáz típusa	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a

Szállítás, kicsomagolás

A készüléket függőleges helyzetben kell szállítani, hogy az ne tudjon elmozdulni. Szállítás közben különleges figyelmet fordítsanak az üveg részekre, hogy elkerüljék azok eltörését.

A gyártó a készülékeket karton dobozba fóliafedéssel csomagolja, a kiegészítőket a készülék belsejében találja.

A készüléket szállítás után mindig ellenőrizze! A nem megfelelő szállításból eredő károkért a gyártó felelősséget nem vállal.

Figyelmeztetés!

A gyártó felelősséget nem vállal a szállítás közben bekövetkezett károkért, megsérült berendezésekért, és az eltört üveg részekért.

Karbantartás

A készüléket háromhavonta szakszervizzel ellenőriztesse a hosszú élettartam megőrzése érdekében! A karbantartások során a kondenzátor portalanítását minden esetben végezzék el, mert ennek elmulasztása a garancia megszűnését vonja maga után!

10. Ártalmatlanítás, környezet

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa.

A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!