

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Leves melegen tartó

470008, 470206, 470282, 470305,
470312, 470329, 470336, 470619,
471005, 471050, 472507, 472613



**Olvassa el, és a készülék közelében
őrizze meg jelen használati
útmutatót.**



Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

Tisztelt Vásárló!

Kérem, figyelmesen olvassa el használati útmutatónkat mielőtt a készüléket üzembe helyezné, ezzel megelőzheti a szakszerűtlen kezelés által okozott károkat. Fordítson különös figyelmet a biztonságtechnikai előírásokra is!

Biztonságtechnikai előírások:

Távolítsa el az összes fóliát, mossa le az egyes részeket szappanos vízzel és azonnal szárítsa meg

- A víztartály feltöltéséhez lehetőleg meleg vizet használjon. Töltse fel olyan szintre, ahol az üres edények még nem lebegnek.
 - Helyezze az alapot egy stabil alapra, a tálca és az égők ne érintkezzenek egymással (legalább 1 cm)
 - Ellenőrizze, hogy a víztartály kívül száraz-e, és véletlenül vízcseppek nincsenek a tartály alján.
 - Csak a speciálisan előállított paszta vagy gél üzemanyagot használjon az ételek melegítésére. Soha ne használjon metanol alapú oldatot, ez mérgező, értékesítése és felhasználása nem megengedett az EK-ban.
 - Távolítsa el az égőpaszta fedelét és helyezze be az égőtartóba.
 - Helyezze vissza az égőpaszta tartó fedelét.
 - Az égőpaszta meggyújtása: Helyezze a tartót az edény alá, és gyújtja meg az égőpasztát. Ügyeljen arra, hogy a tartó maximálisan nyitva legyen.
 - Figyelem: Sokféle égőpasztának gyakorlatilag láthatatlan kék lángja van, amelyet napközben nehéz látni.
 - Soha ne gyújtja meg az égőpasztát a tartón kívül vagy az edényen kívül.
 - A fedéltartó nem az égőpaszta szállítására vagy a tartó felemelésére készült. A tartó kilazulhat a fedélről, és balesetet okozhat.
 - Alternatívák: Ha inkább olyan tüzelőanyagokat használ, mint a kanóc vagy vatta szerkezetű dietilénlikol, akkor a tartót nem szabad használni. A helyes alkalmazást kérje szállítójától.
 - Helyezze a fedelet az edényre, és várjon legalább 15–30 percet, mielőtt az élelmiszer-tartályt a víztartályba helyezné. Ha kisebb edényeket használ a víztartályban, akkor a megfelelő méretű tartókat használjon, hogy megakadályozzák az ételek becsúszását a víztartályba.
 - Tálaláskor minden használat után ügyeljen arra, hogy a fedelet cserélje ki a chafingen, hogy elkerülje a hővesztést és a kiszáradást.
 - Tanács: Helyezze az étel nevével ellátott kártyákat a chafing edény mellé, egy kanáltartóval együtt, ahol a használt kanalat le lehet helyezni.
 - Az üzemanyag átlagosan legfeljebb 2-3 órán keresztül ég. Melegítéskor a víz felforrhat, ami gyors párolgáshoz vezet, és a rendszer szárazon forr. Ne feledje ezt, és időről időre ellenőrizze a vízszintet, vagy mérsékelje a lángot az üzemanyagégő fedelével.
 - Soha ne helyezze a chafinget nagyon gyúlékony tárgyak közvetlen közelében, és ügyeljen arra, hogy a kiszáradás ne hagyja, hogy ruházati cikkek, például ruha ujjak, sálak és nyakkendők megközelítsék a égőket.
 - Figyelem: nyílt lánggal dolgozik!
- Mindig biztosítson elegendő óvintézkedést a tűz és a balesetek megelőzésére.
- Gondoskodjon arról, hogy ételmaradványok vagy víz ne csepegjenek az égőbe, mivel ez az üzemanyag felgyulladhat az égőből, és kismértékű tüzet okozhat, vagy még rosszabb lehet!
 - Tartsa távol a gyermekeket és a háziállatokat a chafing edényektől.
 - A fedél és a készülék forró lehet, ezért tájékoztassa a felhasználót.

Az eladó nem tehető felelőssé az esetleges használat vagy a fenti tanácsok be nem tartása miatt bekövetkező balesetekért!

Fontos:

- Mindig győződjön meg róla, hogy van elegendő víz a tartályban! Időnként ellenőrizze a vízszintet, használat közben is.
- **TILOS VÍZ FELTÖLTÉSE NÉLKÜL HASZNÁLNI ÉS BEKAPCSOLNI!**

Karbantartási tanácsok:

- Ha intenzíven használja a készüléket, akkor időnként a vízkőtől is tisztítsa meg a víztartályt.
- A berendezés nedves ruhával tisztítható.
- Ne használjon agresszív tisztítószeret és maró hatású szereket.



Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

Ártalmatlanítás:

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!