

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MAXIMA ITAL ADAGOLÓK



Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importőr: **Vendi Hungária Kft.**

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Maxima terméket. Annak érdekében, hogy maximálisan kihasználhassa a terméket a használata során, kérjük, olvassa el gondosan a teljes útmutatót, mielőtt beszerelné, vagy használná azt.

Az Ön új Maxima termékét fejlett gyártási technológiák segítségével készítették. Minden terméket bevizsgálunk szállítás előtt, valamint teszteljük annak érdekében, hogy biztosítsuk a kezelő biztonságát és a termék minőségét. Az összes paraméter elérte, vagy meghaladta a nemzeti szabványokban szereplő értékeket.

A Maxima italadagolókat italok hűtésére és keverésére lehet használni. A készülékek biztonságosak, és könnyen használhatók. A készüléket például szűretlen almaléhez és friss narancsléhez lehet használni. Az összes élelmiszerral kapcsolatba kerülő alkatrészek rozsdamentes acélból, vagy élelmiszeripari műanyagból készült.

A Maxima cégnél nagyon büszkék vagyunk a termékeinkre és teljes mértékben el vagyunk kötelezve az iránt, hogy a legjobb termékeket és szolgáltatásokat nyújtsuk. Az Ön megelégedettsége az első számú prioritásunk.

Tudjuk, hogy élvezni fogja a termék használatát, és köszönjük, hogy ezt választotta. Reméljük, hogy a jövőbeli felszerelés beszerzésekor is figyelembe veszi a Maxima termékeket.

Biztonsági előírások

- A készülék helytelen működtetése, illetve használata súlyosan károsíthatja a készüléket, és sérüléseket okozhat a felhasználónak.
- A készüléket kizárólag arra a célra lehet használni, amelyre tervezték, és gyártották. A gyártó nem felelős semmilyen kárért, ami a helytelen működtetésből, illetve használatból fakad.
- A készüléket kizárólag folyadékok hűtésére és keverésére lehet használni.
- Tartsa távol a készüléket és az elektromos csatlakozóját a víztől, és más folyadékoktól. Abban a valószínűtlen esetben, ha a készülék vízbe esne, azonnal húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és vizsgálta meg a készüléket egy engedéllyel rendelkező szakemberrel. **Amennyiben nem tartja be ezeket a rendelkezéseket, életveszélyt okozó helyzetet idézhet elő.**
- Soha ne próbálja meg kinyitni a készülék borítását.
- Ne helyezzen be semmilyen tárgyat a készülék borítása alá.
- Ne helyezze a készüléket az oldalára, vagy fejjel lefelé, még szállítás közben sem. Ne döntse meg a készüléket több, mint 45° szögrel.
- Ne érintse meg a készülék csatlakozóját nedves, vagy vizes kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozót és a kábelt, hogy van-e rajtuk bármilyen károsodás. Ha ez előfordul, a csatlakozót, illetve a kábelt engedéllyel rendelkező szervizzel kell kicseréltetni.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy más módon károsodott. Ellenőriztesse, és javítsa meg egy engedéllyel rendelkező szervizzel.
- Ne próbálja meg saját maga javítani a készüléket. **Ez életveszélyt okozó helyzeteket idézhet elő.**
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a kábel nem érintkezik semmilyen éles, vagy forró tárggyal, és tartsa távol a nyílt lángtól. Mindig a csatlakozótól fogva húzza ki a konnektorból, soha nem a kábeltől.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy senki ne húzhassa ki véletlenül a kábelt, és senki ne botolhasson meg benne.
- Mindig tartsa szemmel a készüléket, amikor az használatban van.
- Soha se engedje a gyerekeket használni a készüléket felügyelet nélkül.
- Mindig húzza ki a csatlakozót, amikor a készülék nincs használatban, és minden tisztítás előtt.

- **Figyelem!** Amíg a csatlakozó be van dugva, a készülék csatlakoztatva van az áramellátáshoz.
- Kapcsolja ki a készüléket, és várjon, amíg a motor leáll, mielőtt kihúzza a csatlakozót a konnektorból.
- Soha ne emelje meg a készüléket a kábeltől fogva. Bizonyosodjon meg arról, hogy két kézzel mozgatja a készüléket, a borítását fogva.
- Soha ne szállítsa a készüléket a műanyag tartályoktól fogva.
- Ne használjon semmilyen további eszközt, amelyeket nem a készülékkel együtt szállítottak.
- Az elektromos szerelvényezésnek meg kell felelnie a vonatkozó országos és helyi rendelkezéseknek.

Előkészületek az első használat előtt

- Ellenőrizze, és bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék sértetlen. Bármilyen sérülés esetén, azonnal lépjen kapcsolatba a viszonteladójával és **NE** használja a készüléket.
- Távolítsa el az összes csomagolást. Vegye ki az összes tartozékot a készülékből.
- Helyezze a készüléket egy stabil felület közepére, és szinthezze be azt.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nincs hőforrás közelében (radiátor, sütő, vagy kályha).
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék legalább 10 cm-re legyen más tárgyaktól, és a falaktól.
- Helyezze úgy a készüléket, hogy a csatlakozó mindig elérhető legyen.
- Tisztítsa meg a tartozékokat, és a készüléket langyos vízzel, és egy puha ronggyal.
- Helyezze a gyújtót a készülék elé.
- Helyezze a műanyag edényt a gumi tömítéssel a készülék tetejére.
- Helyezze a csapot a műanyag edény elejére.
- Helyezze a keverő elemet a fém pálcával a műanyag részbe, ami az edényben található.
- Tegye a fedőt az edény tetejére.
- Kövesse a „Működtetés” című fejezetben leírt lépéseket.

Működtetés

- Dugja be a készülék csatlakozóját a konnektorba.
- Töltse meg a műanyag edényt folyadékkal.
- **FIGYELEM!** A készüléket nem lehet bekapcsolni, amikor nincs folyadék a tartályban. Töltse meg az üres tartályt vízzel, amikor nem használja, és a többit szeretné használni.
- Használja a keverő gombot a gép hátulján, hogy elindítsa a készüléket. A készülék mozgásban fogja tartani a folyadékot.
- Használja a hűtés gombot, ami a készülék hátoldalán található, hogy elindítsa a hűtést. A készülék elkezdi hűteni a folyadékot.
- Ha egy poharat nyom a fém csaphoz, ami a készülék elülső oldalán található, folyadékot engedhet ki a tartályból.
- Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki a KI/Be gombbal, ami a vezérlő panelen található.
- Amikor hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozóját a konnektorból.

Tisztítás és karbantartás

- Mindig húzza ki a csatlakozót a konnektorból, mielőtt bármilyen tisztítási, vagy karbantartási műveletet végezne a készüléken.
- **FIGYELEM!!** Ne használjon agresszív mosogatószerket, vagy kaparó eszközöket, amelyek karcosodhatnak. Ne használjon benzint, vagy oldószereket a tisztításhoz. Bizonyosodjon meg arról, hogy ne kerüljön víz a készülékbe.
- Tisztítsa meg a tartozékokat és a készülék külső, és belső részét nedves ronggyal (víz, és enyhe mosogatószer). Törölje szárazra a készüléket egy száraz ronggyal

Név	Ital adagoló		
Modell	DP1-18L	DP2-18L	DP3-18L
Tekjesítmény:	230 V ~ 50 Hz		
Csatlakoztatott terhelés:	200 Watt	300 Watt	350 Watt
Méretetek (mm):	H710 x W345 x D445	H710 x W460 x D445	H710 x W710 x D445
Súly:	Ca. 20 Kg	Ca. 28 Kg	Ca. 39 Kg
Borítás:	Rozsdamentes acél		
Tartozékok:	Gumi tömítések, műanyag tartály(ok) ifedél és keverőelem		

Tárolás

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék megfelelően ki van tisztítva, mielőtt eltárolná.
- Tekerje össze a kábelt és tegye el.
- Hűvös, és száraz helyen tárolja a készüléket.

Jótállás

Köszönjük, hogy a mi készülékünket használja, a cégünk követi az „Általános szerződési feltételek”-ben leírtakat, és biztosítjuk a szolgáltatásokat, amennyiben bemutatja a számlát.

A vásárlástól számított (a számlán feltüntetett) dátumától számított 12 hónapon keresztül biztosítjuk a jótállást. A jótállási időszak alatt a cégünk felelős az ingyenes alkatrészekért, amennyiben a készülék meghibásodik, vagy egy minőségi probléma merül fel az alkatrészek tekintetében, helyes működtetés mellett.

Az alábbiak nem tartoznak az ingyenes szolgáltatások körébe:

1. A szállításból, beszerelésből, illetve a helytelen csatlakoztatásokból származó károk.
2. Azok a részegységek károsodásai, amelyek abból fakadnak, hogy nem biztosították a megfelelő feszültséget, illetve teljesítményt, amint azok a Műszaki adatok között le vannak írva.
3. Olan károsodások, amelyek a termék szétszereléséből, beállításából, az elektromos, vagy a mechanikus részek engedély nélküli megváltoztatásából fakadnak.
4. Olyan károsodások, amelyek a nem megfelelő működtetésből, tisztításból, és karbantartásból fakadnak.
5. A nem-ember-függő behatásokból származó károsodások, mint az abnormális feszültségből, tüzesetből, épület összeomlásból, villámlásból, árvíztől, és más természeti katasztrófákból fakadnak, valamint az olyanoktól, mint a patkányok, és más károkozótól származó károsodásból.
6. A használati utasításban foglaltak be-nem tartásából fakadó károsodások.
7. Csere és pótalkatrészek.
8. Átalakított számla, vagy a számla hiánya.

Ártalmatlanítás, környezet

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, papír és fa, a megfelelő konténerbe helyezze!