

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



FÁNKSÜTŐ

205914



Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

Tisztelt Vásárló!

Kérem, figyelmesen olvassa el használati útmutatónkat mielőtt a készüléket üzembe helyezné, ezzel megelőzheti a szakszerűtlen kezelés által okozott károkat. Fordítson különös figyelmet a biztonságtechnikai előírásokra is!

Biztonságtechnikai előírások:

Távolítsa el az összes fóliát, mossa le az egyes részeket szappanos vízzel és azonnal szárítsa meg

Különleges biztonsági előírások:

- A készüléket kizárólag megfelelő élelmiszerek sütésére lehet használni, pl. fánk, sült krumpli, stb., kereskedelmi használatban. Bármilyen más célú felhasználás károsíthatja a készüléket, és személyi sérüléseket okozhat.
- A készüléket kereskedelmi célú használatra tervezték, pl. éttermekben, menzákban, kórházakban, sütődékben, hentes üzletekben, stb. de nem élelmiszerek folyamatos feldolgozására. Kizárólag szakképzett személyek használhatják a készüléket. .
- Vigyázat! Forró felület! Az elérhető felület nagyon forró használat közben. Csak a kapcsolót, és a hőmérsékletszabályozó gombot szabad megérinteni.
- Amennyiben a készüléket fal, elválasztók, konyhai bútorok, dísz tárgyak közelében kell elhelyezni, amennyiben azok nem éghetetlen anyagból készültek, azokat be kell borítani tűzálló szigeteléssel, ami egyben éghetetlen is, és szigorúan be kell tartani a tűzvédelmi előírásokat.
- Ne helyezze e készüléket melegítő eszközre (benzines, elektromos, vagy faszenes tűzhelyre, stb). Tartsa távol a készüléket bármilyen forró felülettől, és a nyílt lángtól. A készüléket mindig szintezett, stabil tiszta, hóálló és száraz felületen működtesse.
- Ne használja a készüléket robbanás veszélyes, vagy gyúlékony anyagok közelében, illetve hitelkártyák, mágneses lemezek, vagy rádiók mellett.
- Tilos a készüléket külső időzítővel, vagy külön távirányítóval működtetni.
- FIGYELEM: Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy az olajsint az olajtartályban a Min és a Max szint között van. Tűzveszély, ha az olajsint a MIN szint alatt van.
- FIGYELEM: Ne süssön túlságosan nedves élelmiszert, illetve túl sok élelmiszert egyszerre, hogy elkerülje a túlzott habképződést és az olaj kifutását. A maximum kapacitás kb. 1 kg.
- A készülék körül legyen legalább 20 cm táv a megfelelő szellőzés érdekében a használat közben, miután beszerelték a sütőrács tartóját.
- Csak megfelelő olajat használjon a sütéshez. Rendszeresen cserélje ki az olajat, vagy zsírt. A túlhasznált, vagy szennyezett olaj vagy zsír begyulladhat, ha túlmelegszik.
- Ne használjon műanyag eszközöket a működtetés közben.
- FIGYELEM! soha ne használjon régi olajat, mivel az alacsony gyulladásponttal rendelkezik ami nagyobb valószínűséggel gyullad be, ami veszélyes helyzetekhez vezet. 5 EN
- Mindig tisztítsa meg a készüléket és a tartozékait használat után. (-->Tisztítás és karbantartás).
- Ne használjon vízsugarat, közvetlen vízöblítést, vagy gőztisztítót, mivel a készülék benedvesedhet, és áramütés veszélye lép fel.
- FIGYELEM! Biztonságosan vezesse a készülék kábelét, hogy elkerülhesse a véletlen húzást, vagy a forró felülettel való érintkezését.
- Ne mossa a készüléket vízzel. A mosás szivárgásokhoz vezethet, és növeli az áramütés kockázatát.
- Ne tisztítsa, vagy tárolja el a készüléket, amíg az teljesen ki nem hűlt.
- Mindig húzza ki a csatlakozót a konnektorból, amikor feltölti, vagy tisztítja a készüléket.
- Az elektromos szerelésnek meg kell felelnie a vonatkozó nemzeti és helyi rendelkezéseknek.

- Az olajtartályt a fűtőelemekkel biztonságos helyzetbe kell elhelyezni a konyhában, használat előtt, a használat során felforrósodó elemek miatt.
- A készülék semmilyen részét sem lehet mosogatógépben mosni.

A használat célja:

- A készüléket professzionális használatra tervezték, és csak szakképzett személy használhatja.
- A készüléket kizárólag megfelelő élelmiszerek sütésére lehet használni, pl fánkok, sült krumpoli, stb., kereskedelmi használatban. Bármilyen más célú felhasználás károsíthatja a készüléket, és személyi sérüléseket okozhat.
- A bármilyen más célú használatot a készülék nem megfelelő használatának minősítjük. A felhasználó kizárólagosan viseli a felelősséget a készülék nem megfelelő használatáért.

A földelés szerelése

A készülék 1. osztályú besorolással rendelkezik, és földeléssel kell ellátni. A földelés csökkenti az áramütés kockázatát, mivel az elektromos áramnak szökési útvonalat biztosít. A készülék olyan kábellel van felszerelve, ami földelési vezetékot tartalmaz, földelési csatlakozóval.

A csatlakozót olyan konnektorba kell csatlakoztatni, ami megfelelően van beszerelve, és földelve.

Előkészületek az első használat előtt

- Bizonyosodjon meg arról hogy a készülék sérülésmentes. Ha nem érkezett meg minden tartozék (2 sütőrács, 1 alsó rács), vagy bármilyen sérülés esetén, vegye fel azonnal a kapcsolatot a viszonteladóval és NE használja a készüléket.
- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, és védőfóliát (ha van).
- Tisztítsa meg a készüléket langyos vízzel, és egy puha ronggyal.
- Helyezze a készüléket szintezett, és stabil felületre, hacsak nem másként szól a rendelkezés.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy elég terület áll rendelkezésre a szellőzéshez, és hagyjon különösen nagy területet a sütőrács tartójának (8).
- Helyezze úgy el a készüléket, hogy a csatlakozó mindenkor elérhető legyen.

Beszereles

- Helyezze a készüléket egy szintezett, stabil, tiszta, hőálló és száraz felületre a gumilábakkal.
- Óvatosan szerelje fel a hátsó tartót a fűtőelemmel (4) az olajtartály hátsó szélére.
- Helyezze az alsó rácsot (9) az olajtartály aljára (5).
- Állítsa fel a sütőrács tartót (8) az olajtartály baloldalára (5). Megjegyzés 1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a hátsó tartó a megfelelő helyzetben van, és megfelelően be van helyezve a 2 részbe az olajtartály 2 oldalán (5). 2. A készüléket biztonságos helyre kell helyezni a konyhában, mielőtt használná, a használat közben keletkező hőhatás miatt.

A készülék fő részei



1. Főkapcsoló (Zöld) [BE (I) / KI (0)]
2. Hőmérséklet jelző (narancssárga)
3. Hőmérséklet szabályozó
4. Kivehető hátsó tartó fűtőelemmel
5. Olajtartály (400x400x(H)160 mm)
6. Olaj leeresztő csap
7. Sütőrács (2x 354x383x(H)102 mm)
8. Sütőrács tartó (1x 423x446x(H)40 mm)
9. Alsó rács (1x 390x365x(H)40 mm)

Használat

- Bizonyosodjon meg arról, hogy az olajleeresztő csap le van zárva.
- Húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az olajtartály tiszta és nincs benne víz.
- Óvatosan töltsön olajat a tartályba a MIN és a MAX jelölések közötti szintig.
- Dugja be a földelt csatlakozót a földelt konnektorba.
- Most már használhatja a készüléket.

Működtetés

- Töltse fel a (5) tartályt olajjal a MIN és a MAX jelölés közé. Figyelem: A behelyezett élelmiszer is meg fogja emelni az olajsíntet, ezt figyelembe kell venni! Ne tegyen túl nedves vagy túl nagy mennyiségű élelmiszert egyszerre.
- Dugja a csatlakozót a konnektorba.
- Kapcsolja BE a készüléket a főkapcsoló (1) segítségével az „I” helyzetbe. való nyomással. A kapcsoló zölden fog világítani. Fordítsa a hőmérsékletszabályozót (3) az óramutató járásának megfelelő irányba

a kívánt beállított hőmérsékletre. A narancssárga kijelző (2) világítani fog. [Hőmérsékleti intervallum 50°C ~ MAX (190°C)].

- Amikor a készülék eléri a beállított értéket, a narancssárga kijelző (2) kialszik. Most már használhatja a készüléket. Figyelem: a sütőrács tartó (8) arra szolgál, hogy ideiglenesen megtartsa a sütőrácsot, hogy a felesleges olaj lefolyhasson róla. Ne tartsa rajta a rácsot hosszabb ideig, és ne helyezzen más tárgyakat rá, hogy ne eshessen véletlenül le.

A Hi-limiter (magas hőmérséklet szabályozó) újra beállítása (hőkapcsoló)

Vegye figyelembe, hogy a RESET (újra beállító) gomb a (4) levehető hátsó támasz mellett található, egy védőfedéllel (lásd az ábrát), hogy el lehessen kerülni a túlmelegedését.

- Húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Várjon, amíg a készülék teljesen lehűl.
- Csavarozza le a védőfedelel a RESET gombról.
- Nyomja meg a Hi- limiter (magas hőmérséklet szabályozó) RESET gombját.
- Csavarozza vissza a RESET gomb védőfedelét.

Sütési ötletek

- Csak folyékony sütőolajat, vagy zsírt használjon.
- A sültkrumpli és snack-ek javasolt sütési hőmérséklete 175°C.
- Lassan melegítse az olajat. Lehetőség szerint három lépésben, először 100°C-ra, azután 100-ról 140°C-ra, azután 140°C-ról 175°C-ra 15 perces szünetekkel a lépések között.
- Távolítsa el a jeget és a morzsákat az élelmiszerből.
- Ne süssön túl nagy mennyiséget egyszerre. Emiatt túlságosan lehűlhet az olaj. A lehűlt olaj/zsír nem pirítja meg megfelelően az élelmiszer felületét, így több zsiradékot vesz fel. Az ideális arány a The ideális arány a fagyasztott termék és az olaj/zsír között 1:10 maximum.
- Amikor a készüléket intenzíven használják, a morzsákat és más törmelékét le kell szűrni az olajból/zsírból.
- Időben cserélje ki az olajat/zsírt. Használjon teszt csíkokat, vagy teszt felszerelést, hogy rendszeresen ellenőrizze a készüléket, és hogy megállapítsa, mikor kell kicserélni az olajat.
- Ha az olaj kezd habzani, füstölni, vagy túl sűrűvé válni, ki kell cserélni. Akkor is cserélje ki az olajat, ha erős szaga, vagy íze van.

Használat után

- Kapcsolja KI a készüléket az (1) főkapcsoló segítségével a „0” helyzetbe és húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Vegye ki a sütőrácsot (7) az olajtartályból (5). Így a sütőrács nem ragad bele a megszilárduló zsírba.
- Fordítsa meg a sütőrács tartót (8) és helyezze az olajtartály tetejére (5) a 4 kiemelt akasztóval (lásd az ábrát) a megfelelő helyzetben.

Tisztítás és karbantartás

- Mindig húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és várjon, amíg a készülék lehűl, mielőtt tisztítaná.
- Vigyázat! Soha ne merítse vízbe, vagy bármilyen folyadékba a készüléket
- A készülék külsejét nedves ronggyal tisztítsa (víz és enyhe mosogatószer).

- Soha ne használjon agresszív tisztító szereket, vagy súrolószereket. Ne használjon éles, vagy hegyes eszközöket. Ne használjon benzint, vagy oldószereket. Tisztáshoz használjon nedves ruhát és mosogatószert, ha szükséges. Ne használjon súrolószereket.
- Ne tisztítsa a készüléket gőzmosóval, vagy vízszugárral.
- Rakja össze a készüléket tisztítás után, és bizonyosodjon meg arról, hogy a fűtő és az ellenőrző panelek megfelelően vannak beszerelve, máskülönben a készülék nem fog működni.

Problémamegoldás, ha a készülék nem megfelelően működik, kérjük olvassa el az alábbi táblázatot a megoldásért. Ha a problémát ezután sem lehet megoldani, vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval/szolgáltatóval.

Probléma	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
A készüléket nem lehet bekapcsolni. Az (1) főkapcsoló nem világít zölden.	A csatlakozó nincs megfelelően bedugva.	Dugja be a csatlakozót.
	A főkapcsoló (1) nincs felkapcsolva P.	Nyomja a főkapcsolót (1) az „I” helyzetbe.
	A hátsó tartó a fűtőelemmel (4) nincs megfelelően beszerelve.	Helyezze be megfelelően a hátsó tartót a fűtőelemmel (4) az olajtartályba (5).
	A belső mikrokapcsoló elromlott.	Hívja a viszonteladót.
A készülék nem melegedik fel és a hőmérséklet kijelző (2) nem világít. De a főkapcsoló (1) zölden világít.	A Hi-limiter magas hőmérséklet kapcsoló (hőkapcsoló) aktív.	Állítsa be újra a magas hőmérséklet kapcsolót (hőkapcsolót) (lásd==> a hőkapcsoló újra beállítása)
	A Hi-limiter magas hőmérséklet kapcsoló (hőkapcsoló) elromlott.	Hívja a viszonteladót.
	A hőmérséklet szabályozó (3) elromlott.	Hívja a viszonteladót.
A készülék nem éri el a beállított hőmérsékletet hosszú sütési időt követően.	A fűtőelem elromlott.	Hívja a viszonteladót.
	A hőszabályozó I (3) elromlott.	Hívja a viszonteladót.

Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

Ártalmatlanítás:

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!