

Telefon/fax:

+36-74/510-053; 510-054; 419-252

E-mail: info@vendi.huweb: www.vendi.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



265000
Virslipároló
használati útmutató



Virslipároló

Mielőtt a készüléket üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el jelen használati útmutatót.



Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

Tisztelt Ügyfelünk,

Szakszerűtlen használatra visszavezethető károsodás megelőzése végett, mielőtt a készüléket üzembe helyezné, gondosan olvassa el jelen útmutatónkat. Szenteljen különös figyelmet a biztonságtechnikai szabályoknak.

Biztonságtechnika

- Helytelen működtetés és rendeltetésének nem megfelelő használat a készüléket súlyosan károsíthatja.
- A készüléket csakis rendeltetésének megfelelően használja.
- Helytelen használatra visszavezethető károkért Gyártó nem vállal felelősséget.
- A készüléket víztől és egyéb folyadékoktól óvja. Ha a készüléke véletlenül vízbe esett, szakértővel vizsgáltsa meg.
- A készülék házát ne próbálja felnyitni. A készülék házába szerszámmal, stb., ne próbáljon benyúlni.
- A leejtett, vagy egyéb módon sérült készüléket ne használja. Ellenőriztesse, szükség esetén erre képesített céggel javíttassa meg.
- Ne érintse meg a vezetéket nedves kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozó kábelt és dugalj, ha sérült javíttassa szakemberrel.
- Ha bármilyen módon megsérült a gép, ne használja! Ne próbálja megjavítani, vigye szervizbe.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a kábel nem érintkezik éles tárggyal, tartsa távol tűztől.
- Mindig tartsa szemmel a készüléket használat közben.
- Gyermekek ne használja a készüléket felnőtt felügyelete nélkül.
- Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja vagy tisztítás előtt.

Figyelem!

Amíg a dugó a konnektorban van, a készülék csatlakoztatva van az áramforráshoz!

- Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból.
- Soha ne vigye a készüléket a konnektorral.
- A készülék csak élelmiszer előállításához használható.
- Ne használjon olyan kiegészítő eszközt, ami ne része a készüléknek.
- A készüléket csak földelt 230V-hoz csatlakoztassa, a túlterhelés elkerülése miatt.

Különleges biztonsági előírás:

Győződjön meg arról, hogy a vezeték nem érintkezik forró tárggyal használat közben.

Készülék előkészítése használatra

- Ellenőrizze, hogy a készülék sértetlen. Ha bármilyen sérülést tapasztal, ne használja a gépet, forduljon a szállítóhoz.
- Távolítsa el minden csomagoló anyagot.
- Tisztítsa a készüléket langyos, puha ruhával.
- Állítsa vízszintbe a gépet.
- Helyezze úgy a készüléket, hogy a dugó mindig hozzáférhető legyen.

Virsli pároló

Használati útmutató

- A készüléket csatlakoztassa az aljzatba.
- **Tegyen az edénybe egy kevés vizet!**
- Helyezze a virsliket a kosárba.
- Kapcsolja be a készüléket a zöld gomb segítségével. Megfelelő működés esetén a kijelző világít.
- Forgassa el a tekerő gombot az óramutató járásával megegyezően, a hőmérséklet növelése érdekében.
- Miután elérte a kívánt eredményt, forgassa vissza a gombot az óramutató járásával ellenkezőleg, majd kapcsolja ki a készüléket a zöld gomb segítségével. A jelző fény kialszik.
- Ha nem használja a készüléket hosszabb ideig, húzza ki a konnektorból és FIGYELEM, a kosár nagyon forró használat után, hagyja kihűlni, mielőtt hozzányúl.

Tisztítás és karbantartás

- Mindig húzza ki a dugót a konnektorból tisztítás előtt.
- VIGYÁZAT, soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Tisztítsa meg a készüléket kívülről, nedves ruhával, kevés tisztítószerrel.
- Soha ne használjon erős tisztítószereket, súrolószereket. Ne használjon éles vagy hegyes tárgyat. Ne használjon benzint vagy oldószereket, csiszolóanyagot.

Hibák:

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Ha a készülék nem működik	Nincs áram alatt a gép	Ellenőrizze a biztosítékot
	A dugó nincs helyesen bedugva a konnektorba.	Ellenőrizze a dugaljót.

Amennyiben bármilyen kétsége van, keresse a szállítót.

Tápegység:	230~240 VAC/50 Hz
Teljesítmény:	450 W

Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

TILOS VÍZ FELTÖLTÉSE NÉLKÜL HASZNÁLNI ÉS BEKAPCSOLNI!

VÍZFELTÖLTÉS NÉLKÜLI HASZNÁLAT ESETÉN A GARANCIA NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ!

Ártalmatlanítás, környezet

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa.

A csomagoló anyagokat, mint műanyag és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!