

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FELVÁGOTT SZELETELŐ GÉPEK

MS 220/250/300



Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy telefonon 74/510-054 (mellék:106)

Maxima MS 220/250/300 elektromos szeletelő gépek

A készüléke leghatékonyabb működtetése érdekében olvassa át a használati útmutatót. A Maxima termékek a legkorszerűbb gyártási technikával készülnek. Egyenként kerülnek ellenőrzésre és tesztelésre. Minden műszaki paraméterük megfelel a nemzetközi előírásoknak.

A Maxima elektromos szeletelők különböző hústermékek szeletelésére használható. A készülék biztonságos, stabil és könnyen használható. A szeletek vastagsága állítható a különböző húsfajtáknak, vagy a felhasználó céljainak megfelelően. A készülék minden alkotó eleme megfelel az élelmiszeripari előírásoknak.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A helytelen használat a készülék károsodását, a felhasználó sérülését eredményezheti
- A készülék csak arra használható, amire tervezték, azaz húsok, hústermékek szeletelésére. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból adódó károkért
- Tartsa távol a készülékét és az elektromos csatlakozót víztől vagy egyéb folyadékoktól.
- Ne távolítsa el soha a készülék védőburkolatát.
- Ne fektesse, ne fordítsa fejjel lefele a készüléket, még szállításkor sem. Ne döntse meg a készüléket 45°-nál nagyobb szögbe.
- Ne érintse az elektromos csatlakozót nedves vagy vizes kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos vezeték épségét. Ha a vezeték sérült, cseréltesse azt ki hivatalos szakszervizben.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy bármilyen módon sérült. Szükség esetén ellenőriztesse és javíttassa azt hivatalos szakszervizben.
- Ne próbálja meg saját kezűleg javítani a készüléket. Életveszélyes helyzetbe kerülhet.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az elektromos vezeték nem érintkezik éles vagy forró eszközökkel és tartsa távol nyílt tűztől. Lecsatlakoztatáskor mindig a dugaszt húzza, ne az elektromos vezetékét.
- Használat közben mindig figyeljen a készülékre is.
- Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a készülék környezetében.
- Takarítás, vagy tartós használaton kívüli időben húzza ki mindig az elektromos kábelt.
- **FIGYELEM!** Csatlakoztatott elektromos kábel esetén a készülék mindig áram alatt van.
- Kapcsolja ki a készüléket és várja meg a penge forgásának teljes leállítását, utána húzza ki az elektromos vezetékét.
- A készüléket soha ne a vezetékénél fogva húzza. Szállításkor két kézzel fogja a készüléket a burkolatánál fogva.
- Kerülje a készülék túlterhelését, szeleteléskor ne nyomja túlzott erővel a szeletelendő húst a szeletelő pengének.
- Ne használjon további külső eszközt az élelmiszerek szeleteléséskor.
- A helyszíni elektromos hálózat meg kell feleljen a készülék elektromos igényeinek.

ELSŐ HASZNÁLAT

Ellenőrizze, hogy nem sérült-e szállítás közben a készülék. Bármilyen sérülés esetén jelezze azt azonnal a kereskedőjének és NE használja a készüléket!

- Távolítsa el a csomagolási anyagokat.
- **FIGYELEM!** Egyes elemek élesek lehetnek és sérüléseket okozhatnak, ha nem kellő óvatossággal nyúl hozzájuk.
- Helyezze masszív felületre a készüléket és szintezze be azt.
- Fordítsa be a készüléket az "On/Off" nyomógombokkal a felhasználó felé.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy nincs a készülék közelében semmi hőszugárzó forrás (pl. fűtőtest vagy egyéb melegítő eszköz).
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék legalább 10 cm távolságra van minden mástárgytól vagy faltól.
- Helyezze el úgy a készüléket, hogy az elektromos kábel mindig hozzáférhető legyen.
- Takarítsa át a készüléket és kiegészítőit langyos vízzel átítatott puha ronggyal.
- Ha a késélező kiesett a szállítás során, helyezze azt vissza a készülék felső részére.
- **FIGYELEM!** Ha a készülék túlmelegedett, kapcsolja ki és hagyja azt teljesen kihűlni az újraindítás előtt.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Csatlakoztassa a készülék dugaszát az elektromos hálózathoz.
- Ellenőrizze, hogy a készülék helyesen lett összerakva.
- Ellenőrizze a szeletelő hústerméket; bizonyosodjon meg arról, hogy csont- és ín-mentes. Bizonyosodjon meg arról, hogy kiolvasztotta a húst!
- **FIGYELEM!** Ne használja a szeletelőt fagyott élelmiszerekhez, csontos húshoz, halhoz vagy hasonló élelmiszerekhez. Ez a gép nem alkalmas sajt szeletelésére!
- Állítsa be készülékén a kívánt szelet vastagságot a tekerő szabályzó segítségével. Helyezze az élelmiszert a szeletelő kocsira.
- Használja az "On/Off" gombokat a készülék indításához/leállításához.
- **FIGYELEM!** Kapcsolja be a készüléket és csak utána kezdje el a szeletelést!
- A szeletelő kocsit/szeletelő kar segítségével nyugodtan közelítse az élelmiszert a szeletelő pengéhez, bizonyosodjon meg arról, hogy teljesen előre/vissza nyomta a szeletelő kocsit.
- **FIGYELEM!** Ne próbálja meg kézzel begyűjteni a szeleteket, hagyja azokat kiesni. Szükség esetén gyűjtő tálca rakható a szeletek begyűjtése érdekében.
- **FIGYELEM!** Az erőteljes élelmiszer-rátolás kárt tehet a készülékében.
- **FIGYELEM!** Soha ne próbáljon meg kézi adagolással szeletelni.
- Ha az élelmiszer beszorult, kapcsolja ki a készüléket, várja meg, míg teljesen leáll a penge és húzza ki az elektromos kábelt. Ezt követően távolítsa el a beszorult élelmiszert.
- **FIGYELEM!** Ne használjon más eszközt, például kanalat vagy spatulát, komoly károkat okozhatnak készülékén.
- **FIGYELEM!** A szeletelő penge nagyon éles, sérülést okozhat nem óvatos használat esetén.
- Az utolsó szelet levágása után húzza vissza teljesen a szeletelő kocsit/kart.
- Kapcsolja ki a készüléket az "On/Off" gombok segítségével.
- Várja meg, míg a szeletelő penge teljesen leáll, ezt követően a szeletek biztonságosan eltávolíthatóak.
- Ha befejezte a szeletelést, takarítsa át a készüléket a "Takarítás és karbantartás" fejezet utasításai szerint.
- Ha a készüléket nem használja tartós ideig, húzza ki az elektromos csatlakozót.

TAKARÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden takarítás vagy karbantartás előtt húzza ki az elektromos csatlakozót!
- **FIGYELEM!** Takarításkor ne használjon maró hatású, oldószeres vagy szemcsés tisztítószereket - utóbbiak karcokat okozhatnak. Bizonyosodjon meg arról, hogy nem került víz a készülékbe.
- **FIGYELEM!** Ne merítse soha a készüléket vízbe vagy más folyadékba!
- Takarítsa át a készüléket enyhén tisztítószeres vízzel átitatott nedves ruhával. Törölje szárazra a készüléket egy száraz törülőkendővel.

A SZELETELŐ PENGE ÉLEZÉSE

A Maxima elektromos szeletelő alaptartozéka a penge élező fejrész. Szállításakor a fejrész a készüléke felső részére van rögzítve, fordított állásban.

FONTOS: A készülék rendszeres használata mellett szükségessé válhat az élezést évente legalább egyszer elvégezni.

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Csavarja ki az élező fej mögött található fekete csavart: felfele húzva forgassa be 180°-ban az élező fejet és csúsztassa azt vissza. Szorítsa meg a fekete csavart.
- Ellenőrizze, hogy az élező korongok nem akadályozzák a szeletelő penge szabad forgását.
- Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
- Kapcsolja be készülékét.
- Járó készülék mellett nyomja be az élező fejen található mindkét ezüst színű gombot. Ilyenkor az élező korongok a megfelelő szögben hozzáérnek a forgásban lévő szeletelő pengéhez. Járassa így kb. 40-60 másodpercig.
- Kapcsolja ki a készüléket.
- Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról.

- Óvatosan tisztítsa meg enyhén nedves törölkendővel az élezett pengét.
- **FIGYELEM!** Legyen óvatos, a penge frissen élezett, takarítsa azt óvatosan!
- Csavarja ki az élező fej mögött található fekete csavart: felfele húzva forgassa vissza 180°-ban az élező fejet és csúsztassa vissza. Szorítsa meg a fekete csavart.
- Több élezés után távolítsa el az élező köre lerakodott szennyeződések alkohollal és egy kisebb takarító kefével.
- Csatlakoztassa a gépet újra az elektromos hálózathoz.
- A készülék ismét használható.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Model	MS 220	MS 250	MS 300
Elektromos csatlakozás:	230 V/50Hz	230 V/50Hz	230 V/50Hz
Teljesítmény:	120 Watt	150 Watt	250 Watt
Külső méretek:	450x280x320mm	470x280x320mm	530x330x460mm
Penge átmérő:	220 mm	250 mm	300 mm
Súly:	Kb. 14,1 Kg	Kb. 14,3 Kg	Kb. 24,3 Kg
Borítás:	eloxált alumínium	eloxált alumínium	eloxált alumínium
Szeletelő penge:	edzett rozsdamentes acél	edzett rozsdamentes acél	edzett rozsdamentes acél

TÁROLÁS

- Bizonyosodjon meg arról, hogy tárolás előtt a készülék el lett takarítva.
- Tekerje össze az elektromos kábelt.
- Tárolja hűvös és száraz helyen a készüléket.

JÓTÁLLÁS

A készülék alapból 12 hónap jótállásban részesül a vásárlás dátumától számítva.

A jótállás nem terjed ki az alábbiakra:

1. Szállítás közben, helytelen üzembe helyezés vagy csatlakoztatás során keletkezett károk
2. Nem megfelelő elektromos ellátás során keletkezett károk
3. Engedély nélkül végrehajtott szétszerelés, hangolás vagy mechanikus és elektromos alkatrészeknél végzett módosítások esetén keletkezett károokra
4. Helytelen használatból, takarításból és karbantartásból keletkezett károokra
5. Nem emberi beavatkozásból keletkezett károk esetén, mint feszültség ingadozás, tűz, épület összeomlás, villámlás, földrengés vagy egyéb természeti katasztrófák esetén
6. A használat közbeni mulasztások esetén bekövetkezett károokra
7. Mozgó-kopó alkatrészekre

Ártalmatlanítás, környezet

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!