

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



MAXIMA MGRILL, MGRILL GR, MGRILL BIG, MGRILL BIG 1/2 GR,  
elektromos grillek és rostlapok



**Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.**



Importőr: Vendi Hungária Kft.  
Szervizbejelentés: a [www.vendi.hu](http://www.vendi.hu) weboldalon vagy  
telefonon: 74/510-054, mellék 106

## Bevezető

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Maxima terméket. Ahhoz, hogy a legjobb eredményeket érhesse el a termék használata során, kérjük, olvassa végig a használati utasítást, mielőtt beszerelné, vagy használná a készüléket

A Maxima készülékeket fejlett technológia segítségével gyártjuk. Minden egyes készüléket tesztelünk szállítás előtt, hogy biztosítsuk a kezelő biztonságát, és a termék minőségét. Minden paraméter elérte, vagy meghaladta a nemzeti szabványokban előírt értékeket.

A Maxima elektromos grillek/rostlapok különböző élelmiszerek sütésére használhatóak. A készülék biztonságos, stabil és könnyen használható. Ezek a készülékek használhatóak például húsfélék, halak vagy zöldségek grillezésére. A készülék alkotó elemei javarészt rozsdamentes acélból vagy az élelmiszeripari előírásoknak megfelelő acélból készülnek.

A Maximánál nagyon büszkék vagyunk a termékeinkre, és el vagyunk kötelezve az iránt, hogy a legjobb termékeket és szolgáltatásokat nyújtsuk. Az Ön elégedettsége az első számú prioritásunk.

Tudjuk, hogy élvezni fogja a termék használatát, és köszönjük, hogy ezt választotta. Reméljük, hogy a későbbi felszerelése vásárlásakor is figyelembe veszi a Maximát.

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A helytelen használat a készülék károsodását, a felhasználó sérülését eredményezheti.
- A készülék csak arra használható, amire tervezték, azaz húsok, hústermékek, halak, zöldségek grillezésére. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból adódó károkért.
- A készülék csakis élelmiszer grillezésére vagy melegítésére használható.
- Vigyázzon, ne égesse meg magát a készülék használata közben.
- **FIGYELEM!** Ne érintse meg a készülék elemeit a zsírgyűjtő fogantyúján illetve a kezelő gombokon kívül.
- Tartsa távol a készülékét és az elektromos csatlakozót víztől vagy egyéb folyadékoktól.  
Ha a készülék véletlenül vízbe került, húzza ki azonnal az elektromos csatlakozót és nézesse át a készüléket egy hivatalos szerviz technikussal. Az előírások figyelmen kívül hagyása életveszélyhez vezethet.
- Ne távolítsa el soha a készülék védőburkolatát.
- Ne helyezzen bele semmi eszközt/tárgyat a készülék belsejébe.
- Ne helyezzen semmi eszközt a készülék tetejére.
- Ne fektesse, ne fordítsa fejjel lefele a készüléket, még szállításkor sem. Ne döntse meg a készüléket 45°-nál nagyobb szögbe.
- Ne érintse az elektromos csatlakozót nedves vagy vizes kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos vezeték épségét. Ha a vezeték sérült, cseréltesse azt ki hivatalos szakszervizben.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy bármilyen módon sérült. Szükség esetén ellenőriztesse és javíttassa azt hivatalos szakszervizben.
- Ne próbálja meg saját kezűleg javítani a készüléket. Életveszélyes helyzetbe kerülhet.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az elektromos vezeték nem érintkezik éles vagy forró eszközökkel és tartsa távol nyílt tűztől. Lecsatlakoztatáskor mindig a dugaszt húzza, ne az elektromos vezetéket.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az elektromos vezetéket senki sem tudja véletlenül kihúzni, vagy beleakadni.

- Használat közben mindig figyeljen a készülékre is.
- Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a készülék környezetében.
- Takarítás, vagy tartós használaton kívüli időben húzza ki mindig az elektromos kábelt.
- **FIGYELEM!** Csatlakoztatott elektromos kábel esetén a készülék mindig áram alatt van.
- Kapcsolja ki a készüléket, majd utána húzza ki az elektromos vezetékét a dugaljából.
- A készüléket soha ne a vezetékénél fogva húzza. Szállításkor két kézzel fogja a készüléket a burkolatánál fogva.
- Ne használjon semmi kiegészítő eszközt, amely nem tartozik a készülékhez.
- Használat után kapcsolja le a készüléket és húzza ki az elektromos csatlakozót.
- A helyszíni elektromos hálózat meg kell feleljen a készülék elektromos igényeinek.

### **ELSŐ HASZNÁLAT:**

ellenőrizze, hogy nem sérült-e szállítás közben a készülék. Bármilyen sérülés esetén jelezze azt azonnal a kereskedőjének és NE használja a készüléket!

- Távolítsa el a csomagolási anyagokat.
- Helyezze masszív felületre a készüléket és szintezze be azt.
- Helyezze fel a zsírgyűjtő tálcát a készülék elejére.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy nincs a készülék közelében semmi hőszugárzó forrás (pl. fűtőtest, kemence vagy egyéb melegítő eszköz).
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék legalább 10 cm távolságra van minden más tárgytól vagy faltól.
- Helyezze el úgy a készüléket, hogy az elektromos kábel mindig hozzáférhető legyen.
- Távolítsa el a sütőfelületet védő zsírpapírt vagy fóliát, vagy a készülék külső burkolatát védő fóliát.
- Takarítsa át a készüléket és kiegészítőit langyos mosószeres vízzel átitatott puha ronggyal, majd törölje szárazra és hagyja a készüléket teljesen megszáradni.
- **FIGYELEM!** A sütőfelületek vékony védőréteggel (gépolaj, vagy gépszír) vannak lekezelve, ezek az első használatkor leégnek, így füst keletkezhet. Ez természetes!

### **• ELSŐ BEKAPCSOLÁSKOR!**

Miután áttörölte és tökéletesen kiszárította a készülékét kapcsolja azt be és állítsa 50°C fokra. Hagyja azt folyamatosan melegedni kb. 15 percig, majd állítsa 100°C fokra és járassa ezen a hőfokon addig, amíg az esetleges füst elillan (kb. 15-20 perc). Zárt helyiségben való használat esetén szellőztessen és hagyja a készüléket teljesen visszahűlni. Majd kenje át vékony rétegben a teljes sütőfelületet étkezési zsírral és ismételje meg a lépcsőzetes 50°C majd 100°C fokon való felfűtést és leégetést. Amint megszűnt a sütőfelület füstölése, használatra kész az új készüléke.

- Kövesse a "HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK" pontban leírtakat.

### **HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK**

- Csatlakoztassa a készülék dugaszát az elektromos hálózathoz. Bekapcsoláskor kivillan a zöld jelzőfény.

- Állítsa be a kezelőpanelen található hőfokszabályzóval a kívánt hőfokot. A fűtést jelző fény bekapcsol (piros fény) és kikapcsol, amint a készülék elérte a beállított hőfokot. (A dupla grillezőknél két külön hőmérséklet állítható be, úgy a jobb, mint a bal oldalakon.)
- Ha a készüléket nem használná, kapcsolja ki a készüléket és tekerje vissza a hőfokszabályzót "0" állásba.
- Ha a készüléket tartósan nem használná, húzza ki az elektromos csatlakozót is.
- Ajánlott a készülék napi takarítása.
- A használat során a sütőlap elszíneződése természetes.

## TAKARÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden takarítás vagy karbantartás előtt húzza ki az elektromos csatlakozót!
- **FIGYELEM!** Takarítás vagy karbantartás előtt mindig hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
- **FIGYELEM!** Takarításkor ne használjon maró hatású, oldószeres vagy szemcsés tisztítószeret - utóbbiak karcokat okozhatnak. Bizonyosodjon meg arról, hogy nem került víz a készülékbe.
- Takarítsa át a készüléket enyhén tisztítószeres vízzel átitatott nedves ruhával. Hagyja a készüléket teljesen megszáradni.

## MŰSZAKI PARAMÉTEREK

| Model                                 | MGRILL                            | MGRILL GR<br>MGRILL ½ GR          | MGRILL BIG                        | MGRILL BIG 1/2<br>GROOVED         |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Elektromos csatlakozás:               | 230 V/50Hz                        | 230 V/50Hz                        | 400 V/50Hz                        | 400 V/50Hz                        |
| Teljesítmény:                         | 2800 Watt                         | 2800 Watt                         | 4400 Watt                         | 4400 Watt                         |
| Külső méretek:<br>(szél, mély, magas) | 555x473x250mm                     | 555x473x250mm                     | 735x524x250mm                     | 735x524x250mm                     |
| Súly:                                 | Kb. 25 Kg                         | Kb. 25 Kg                         | Kb. 37 Kg                         | Kb. 37 Kg                         |
| Borítás és belső kamra:               | rozsdamentes acél                 | rozsdamentes acél                 | rozsdamentes acél                 | rozsdamentes acél                 |
| Tartozékok:                           | zsírgyűjtő tálca és takarító kefe | zsírgyűjtő tálca és takarító kefe | zsírgyűjtő tálca és takarító kefe | zsírgyűjtő tálca és takarító kefe |

## TÁROLÁS

- Bizonyosodjon meg arról, hogy tárolás előtt a készülék el lett takarítva.
- Tekerje össze az elektromos kábelt.
- Tárolja hűvös és száraz helyen a készüléket.

## Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

## Ártalmatlanítás:

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!