

vendi

VENDI HUNGÁRIA Kft.

H-7100 Szekszárd, Rákóczi u. 164.

Telefon/fax:

+36-74/510-053; 510-054; 419-252

E-mail: info@vendi.hu

web: www.vendi.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Kézi leszorítású
citrusprés

221204



**Olvassa el, és a készülék közelében
őrizze meg jelen használati útmutatót.**



Gyártó: HENDI Food Service Equipment

Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

Tisztelt Vásárló!

Kérem, figyelmesen olvassa el használati útmutatónkat mielőtt a készüléket üzembe helyezné, s ezzel megelőzheti a szakszerűtlen kezelés által okozott károkat. Fordítson különös figyelmet a biztonságtechnikai előírásokra is!

Biztonságtechnikai előírások:

- A készülék szakszerűtlen kezelése sérüléseket, ill. a készülék súlyos károsodását okozhatja.
- Készülékét csakis a rendeltetésének megfelelő célra szabad használnia. A készülék szakszerűtlen kezelése miatt keletkezett károkért a Gyártó felelősséget nem vállal.
- A készüléket és a csatlakozót tartsa távol víztől és más folyékony anyagtól. Ha a készüléke véletlenül vízbe esne, azonnal húzza ki a konnektorból, és a készüléket szakemberrel ellenőriztesse. **Ezen előírás be nem tartása életveszélyt okozhat.**
- A készülék házát ne próbálja felnyitni.
- Szerszámmal, egyéb tárggyal a készülékbe nyúlni tilos.
- A hálózati csatlakozóhoz vizes vagy nedves kézzel nyúlni nem szabad.
- A hálózati csatlakozó állapotát rendszeresen ellenőrizze az esetleges sérülések miatt. A sérült csatlakozót vagy vezetéket minősített szervizzel javítsa v. cseréltesse ki.
- A leesett, egyéb módon sérült készüléket a továbbiakban ne használja. Ha szükséges ellenőriztesse és javítsa a kijelölt szervizzel.
- Semmi esetre se próbálja meg készülékét saját kezűleg javítani. **Ezzel életveszélyt okozhat**, ill. a berendezés komoly károsodását eredményezheti.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a vezeték nem érintkezik éles vagy forró tárgyakkal, és nyílt lángtól tartsa távol. Mindig a csatlakozónál fogva húzza ki a konnektorból a vezetéket.
- Győződjön meg róla, hogy senki nem tudja véletlenül kihúzni, kioldani a vezetéket (vagy hosszabbítót), illetve hogy senki keresztül ne eshessen a vezetékeken.
- Használat közben a készüléket mindig tartsa szemmel!
- A gyerekek nem ismerik az elektromos készülékek helyes használatát, ezért, az veszélyes lehet számukra. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyerekeket a gép közelében.
- Mindig legyen kihúzva a csatlakozó a konnektorból, amikor a gép nincs használva, ill. ha azt tisztítani szeretné.
- **FIGYELEM!** Amíg a csatlakozó a konnektorban van, a készülék hálózati feszültség alatt áll!
- Mielőtt a csatlakozót kihúzná a konnektorból, mindig kapcsolja ki a készüléket.
- Soha ne hordozza a készüléket a vezetéknél fogva.
- A készülék kizárólag kések és ollók élezésére használható.
- Kerülje a túlterhelést!
- Használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból

A Súlyja miatt (12 kg) nagyon stabil citrusfacsaró gép, melyet különböző citrusfélékhez lehet használni. A gép 3 db különböző méretű facsaró kúpot tartalmaz.

Előkészítés és használat:

- Ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e, ha igen, azonnal értesítse beszállítóját és NE használja a készüléket!
- Távolítsa el minden csomagolási anyagot az élezőről.
- Langyos, puha ruhával tisztítsa meg a készüléket
- Vízszintesen helyezze el a gépet, közel és könnyen hozzáférhetően a konnektorhoz.

Működés:

- Helyezze a készülék csatlakozóját a dugaszoló aljzatba.
- Mielőtt csatlakoztatja, a készülék gombját kapcsolja ki.
- Helyezze a facsaró kúpot a helyére.
- Vágja félbe a facsarni kívánt gyümölcsöt.
- Kapcsolja be a gépet a bekapcsoló gombbal (on/off) az 1-es állásba.
- Facsarja ki a félbevágott gyümölcsöt.
- Kapcsolja ki a gépet a 0 pozícióba.

A készülék túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva. Ha a túlmelegedés bekövetkezne, a motor leáll. Az újraindításhoz kövesse az alábbi lépéseket:

- Állítsa a kapcsolót (on/off) off állásba és húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból.
- Várjon 20-45 mp-et, míg a motor lehűl, majd dugja vissza a csatlakozót és nyomja meg ismét a bekapcsoló gombot.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, hívjon szakembert.

Óvintézkedések:

- Tartsa a készüléket gyermekektől távol.
- Ne üzemeltesse a készüléket sérült vezetékkel vagy bármilyen más sérüléssel.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a vezeték nem érintkezik éles vagy forró tárggyal.
- Ne használja a készüléket hosszú kibontott hajjal, nyakkendővel, nyakláncsal stb. vagy bármilyen olyan eszközzel, amit 'elkaphat' a facsaró.

Tisztítás és karbantartás:

- Mindig húzza ki a csatlakozót a konnektorból tisztítás előtt
- FIGYELEM: soha ne mártsa vízbe vagy más egyéb folyékony szerbe a készüléket
- Kívülről tisztítsa le a készüléket, nedves, enyhén mosószeres ruhával
- Ne használjon agresszív tisztítószeret, súroló szeret, éles tárgyakat.
Benzint, oldószert használni tilos!
- A készüléket nagyon könnyű tisztítani, minden alkatrész gyorsan eltávolítható, mint kúp, gyümölcs szűrő, üst. Ezek az alkatrészek moshatóak mosogatógépben is.
- Öblítse le az összes gyümölccsel érintkező alkatrészt.

Technikai adatok:

Hálózati feszültség	230~240 VAC/50 Hz
Energiafogyasztás	180W

Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a mérlegre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

Ártalmatlanítás:

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!