

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Waffel sütő  
212103



Waffel sütő

Mielőtt a készüléket üzembe helyezné,  
figyelmesen olvassa el jelen használati útmutatót.



**Olvassa el, és a készülék közelében  
őrizze meg jelen használati útmutatót.**



Gyártó: HENDI Food Service Equipment

Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a [www.vendi.hu](http://www.vendi.hu) weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

*Tisztelt Vásárló!*

*Kérem, figyelmesen olvassa el használati útmutatónkat mielőtt a készüléket üzembe helyezné, ezzel megelőzheti a szakszerűtlen kezelés által okozott károkat. Fordítson különös figyelmet a biztonságtechnikai előírásokra is!*

### **Biztonsági előírások:**

- A készülék szakszerűtlen kezelése sérüléseket, ill. a készülék súlyos károsodását okozhatja.
- Készülékét csakis a rendeltetésének megfelelő célra szabad használnia. A készülék szakszerűtlen kezelése miatt keletkezett károkért a Gyártó felelősséget nem vállal.
- A készüléket és a csatlakozót tartsa távol víztől és más folyékony anyagtól. Ha a készülék véletlenül vízbe esne, azonnal húzza ki a konnektorból, és a készüléket szakemberrel ellenőriztesse. **Ezen előírás be nem tartása életveszélyt okozhat.**
- A készülék házát soha ne bontsa meg sajátkezűleg.
- Szerszámmal, egyéb tárggyal a készülékbe nyúlni tilos.
- A hálózati csatlakozóhoz vizes vagy nedves kézzel nyúlni nem szabad.
- A hálózati csatlakozó állapotát rendszeresen ellenőrizze az esetleges sérülések miatt. A sérült csatlakozót vagy vezetéket minősített szervizessel javíttassa v. cseréltesse ki.
- A leesett, egyéb módon sérült készüléket a továbbiakban ne használja. Ha szükséges ellenőriztesse és javíttassa a kijelölt szervizessel.
- Semmi esetre se próbálja meg készülékét sajátkezűleg javítani. **Ezzel életveszélyt okozhat**, ill. a berendezés komoly károsodását eredményezheti.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a vezeték ne érintkezzen éles vagy forró tárgyakkal, és tartsa távol nyílt lángtól. Mindig a csatlakozónál fogva húzza ki a konnektorból a vezetéket.
- Győződjön meg róla, hogy senki ne tudja véletlenül kihúzni, kioldani a vezetéket (vagy hosszabbítót), illetve hogy senki keresztül ne eshessen a vezetékeken.
- A készülék kizárólag waffel sütéséhez használja.
- Használat közben a készüléket mindig tartsa szemmel!
- A gyerekek nem ismerik az elektromos készülékek helyes használatát, ezért az veszélyes lehet számukra. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyerekeket a gép közelében.
- Mindig legyen kihúzva a csatlakozó a konnektorból, amikor a gép nincs használva, ill. ha azt tisztítani szeretné.
- FIGYELEM! Amíg a csatlakozó az aljzatban van, a készülék hálózati feszültség alatt áll!
- Mielőtt a csatlakozót kihúzná a konnektorból, mindig kapcsolja ki a készüléket.
- Soha ne hordozza a készüléket a vezetéknél fogva.
- Ha készülékét huzamosabb ideig nem használja, ill. tisztítás előtt, válassza le a hálózatról.

### **Különleges biztonsági előírások:**

- FIGYELEM! Vigyázzon arra, hogy a bekapcsolt készülék vezetéke forró tárggyal ne érintkezzen.

### **Első használat előtti előkészületek:**

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék nem sérült. Ha bármi sérülést észrevenne a készüléken, azonnal forduljon beszállítójához és semmiképpen NE használja készülékét.
- Távolítsa el a csomagolás minden darabját a készülékről.
- Nedves, puha ronggyal tisztítsa meg a készüléket.
- Helyezze a készüléket olyan pozícióba, hogy a csatlakozó mindig könnyen hozzáférhető legyen.

## Használat:

- Helyezze a csatlakozót a konnektorba. Ha ez megtörtént, a zöld jelzőlámpának világítania kell.
- A készüléket a kezelőgomb órajárással megegyező irányba történő elforgatásával kapcsolhatja be. Ha a készülék elérte a kívánt hőfokot, elkezdheti használni a sütőt.
- Ha befejezte a sütést, a kezelőgomb jobbról balra történő elforgatásával kapcsolja ki a készüléket.
- Ha a készüléket nem használja, húzza ki a csatlakozót az aljzatból.
- FIGYELEM! Várja meg még a készülék kihűl, mielőtt kézzel hozzáérne, hiszen a sütő tányérja nagyon forró közvetlen használat után.

## Tisztítás és karbantartás:

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki az aljzatból!
- Figyelem: a készüléket soha ne merítse vízbe vagy más egyéb tisztító oldatba!
- Kívülről nedves (enyhén mosószeres vízbe mártott) ruhával tisztítsa meg a sütőt.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket és maró hatású szereket. Ne használjon éles, karcoló eszközöket vagy oldószereket. Használjon nedves, mosogatószeres ruhát, ha szükséges. Ne használjon dörzsölésre, sikálásra alkalmas szivacsot sem.
- A forró tányért minden használat után tisztítsa meg, hogy megakadályozza a maradékok ráégését a tányérra.

## Hibák:

Hiba:	Lehetséges okozók:	Lehetséges megoldások:
A készülék áram alatt van, be van kapcsolva, a jelzőlámpák égnek, de a sütő mégsem melegszik fel.	1. Termosztát elromlott 2. Fűtőelem rossz	1. Cserélje ki a termosztátot 2. Cserélje ki a fűtőelemet
A készülék áram alatt van, be van kapcsolva, a jelzőlámpák égnek, de a melegítést nem lehet szabályozni.	Termosztát elromlott	Cserélje ki a termosztátot
A készülék áram alatt van, be van kapcsolva, normálisan melegszik, de a jelzőlámpák nem égnek.	Jelzőlámpa kiégett	Cserélje ki a jelzőlámpát
A készülék áram alatt van, de semmi másra nem reagál.	Hiba az áramellátásban, a csatlakozó nem megfelelően van elhelyezve az aljzatban. Vagy kiment a biztosíték.	Ellenőrizze a csatlakozót vagy cserélje ki a biztosítékot

## Technikai adatok:

	212103	212110
Hálózati feszültség	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	1500 W	1500+1500 W

## Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a sütőre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

## Ártalmatlanítás:

A készüléket élettartama végén az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa.