

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



KOLBÁSZ SZELETELŐ GÉP

265109



Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

Tisztelt Vásárló!

Kérem, figyelmesen olvassa el használati útmutatónkat mielőtt a készüléket üzembe helyezné, ezzel megelőzheti a szakszerűtlen kezelés által okozott károkat. Fordítson különös figyelmet a biztonságtechnikai előírásokra is!

Mielőtt használná, kérjük, gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet, különös tekintettel a biztonsági rendelkezésekre, amelyek alább találhatók. Biztonsági rendelkezések:

- A készülék kizárólag kereskedelmi használatra készült, és nem alkalmas háztartási használatra.
- A készüléket kizárólag arra a célra lehet használni, amire tervezték, és gyártották. A gyártó nem felelős semmilyen kárért, ami a nem megfelelő használatból, vagy működtetésből fakad.
- Tartsa távol a készüléket, és az elektromos csatlakozóját a víztől, és más folyadékoktól, ha pedig a készülék vízbe esne, azonnal húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és ne használja a készüléket, amíg azt meg nem vizsgálta egy engedéllyel rendelkező villanyszerelő. Ezen szabálynak be nem tartása életeteket tehet kockára.
- Soha ne próbálja saját maga felnyitni a készülék borítását.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék borítása alá.
- Ne érintse meg a csatlakozót vizes, vagy nedves kézzel.
- Áramütés veszélye! Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket. Meghibásodás esetén a javítást kizárólag szakképzett személy végezheti.
- Soha ne használjon sérült készüléket! Húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval a hibás készülék miatt.
- Figyelem! Ne merítse vízbe, vagy más folyadékba a készülék elektromos alkatrészeit. Soha ne tartsa a készüléket folyóvíz alá.
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozót, és a tápkábelt. Ha bármelyik sérült, a szerviz szakembere ki kell cserélje a veszély, vagy a sérülések elkerülése érdekében.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a tápkábel nem érintkezik éles, vagy forró tárgyakkal, és tartsa azt távol a nyílt tűztől. Amikor kihúzza a csatlakozót, mindig a csatlakozót fogja, soha ne a kábelt.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a kábel (vagy a hosszabbító) úgy van elhelyezve, hogy ne lehessen belebotlani.
- Mindig tartsa szemmel a készüléket működés közben.
- Figyelem! Amíg a csatlakozó a konnektorban van, a készülék áram alatt van.
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzná a csatlakozót a konnektorból.
- Soha ne szállítsa a készüléket a kábeltől fogva.
- Ne használjon plusz tartozékokat, amelyeket nem a készülékkel szállítottak.
- Csak olyan hálózathoz csatlakoztassa a készüléket, ami olyan feszültséggel, és frekvenciával rendelkezik, mint amilyenek a készülék tábláján szerepelnek.
- Csatlakoztassa a készüléket egy könnyen elérhető konnektorhoz, hogy vészhelyzet esetén azonnal ki lehessen húzni azt. Az áramtalanításhoz teljesen ki kell húzni a csatlakozót a konnektorból.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzná a csatlakozót.
- Soha ne használjon más tartozékot, mint amelyet a gyártó ajánl. Amennyiben ezt nem tartja be, biztonsági kockázatot okoz a felhasználó számára, és károsíthatja a készüléket. Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon.
- A készüléket nem használhatják olyan személyek (ideértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy nincs tapasztalatuk, illetve tudásuk.
- A készüléket semmilyen körülmények között nem használhatják gyerekek.
- Tartsa távol a készüléket és a kábelt a gyerekek elől.

- Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor nincs felügyelet alatt, nem használják, összeszerelés, szétszerelés, vagy tisztítás előtt.
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működés közben.

Különleges biztonsági előírások

- Ezt a készüléket képzett vagy szakképzett személyzet, például konyhai vagy báros személyzet használja.
- Vigyázat! Égési sérülés veszélye! A hozzáférhető felületek és a készülék ajtaja hőmérséklete használat közben nagyon felmelegszik. Csak a fogantyúval és gombjaival érintse meg a készüléket.
- Használat közben legalább 15 cm távolságot hagyjon szellőzés céljából.
- A készüléket csak hőálló felületre helyezze.
- Használat közben ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék tetejére, és takarja le a készüléket.
- Ne használja ezt a készüléket ételek vagy folyadékok főzéséhez zárt edényben, mert ez robbanáshoz vezethet.
- Ne takarja le a készülék hátsó oldalán található füstelvezető nyílást.
- Tartsa távol a készüléket forró felületektől és nyílt lángtól. Óvja a készüléket hő, por, közvetlen napfény, nedvesség, csöpögő és kifröccsenő víz ellen.
- Ne használjon vízsugarat, mossa le közvetlenül vízzel vagy gőztisztítóval, mert az alkatrészek nedvesek lesznek és áramütést okozhat.
- Ne tisztítsa és ne tárolja a készüléket, csak ha teljesen kihűlt.
- Ne mozgassa a készüléket működés közben.

Rendeltetésszerű használat

- Ez a készülék professzionális használatra készült.
- Ez a készülék csak kolbászdarabolására tervezték.

Bármely más használat a készülék károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.

- A készülék bármilyen más célú működtetését a készülék helytelen használatának kell tekinteni. A készülék nem megfelelő használatáért kizárólag a felhasználó felel.

Földelő telepítés

Ez a készülék az I. védelmi osztályba tartozik, és védőfölddel kell összekötni.

A földelés csökkenti az áramütés kockázatát azáltal, hogy menekülési vezetékkel biztosít az elektromos áram számára.

Ez a készülék földelő vezetékkel ellátott vezetékkel tartalmaz, földelő dugóval. A csatlakozót egy megfelelően felszerelt és földelt elektromos aljzathoz kell csatlakoztatni.

Előkészítés az első használat előtt

- Távolítsa el minden védőcsomagolást és csomagolást.

Győződjön meg arról, hogy a készüléken vagy annak belsejében nem marad csomagolási törmelék.

- Az első használat előtt tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával.
- Helyezzen egy kolbászt a csőbe.
- Kapcsolja be a készüléket a Be / Ki kapcsolóval (A) vagy az alsó mikrokapcsolóval (D), és várjon a kolbász felvágására.
- A szeletek vastagságának beállításához a készülék tetején lévő 2 csavarral (B, C) le kell venni a házat. Figyelem! Várja meg, amíg a motor és a kés teljesen leáll, és húzza ki a készüléket.
- A csavar segítségével állítsa be a zsinór magasságát. Minél közelebb van a késhez, annál vékonyabbak a szeletek. (2. ábra)

Fig. 1



Fig. 2



Használat után

- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozót a fali aljzatból.

Karbantartás

- Tisztítás előtt mindig kapcsolja a kapcsolót (A) „kikapcsolt” helyzetbe, és húzza ki a dugót a fő aljzatból.
- Tisztítsa meg a ház külsejét nedves ruhával és nem maró folyadékkal.
- Távolítsa el a ház felső részét (1. ábra)
- Vegye le a kést és a zsinórt. **Figyelem!** A kés nagyon éles.
- A kés, a szög és a ház felső része mosogatógép-védett.
- Az összeszerelés előtt alaposan szárítsa meg a készüléket.

Tisztítás és karbantartás

Figyelem!

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket, és nyissa ki az ajtót, hogy teljesen lehűljön.
- Soha ne használjon súroló szivacsokat vagy tisztítószerkeket, acélgyapotot vagy fém edényeket a készülék belső vagy külső részének tisztításához.
- Kerülje a permetek használatát, mert ez károsíthatja a készülék felületét.
- A készüléket rendszeresen tisztítani kell, és az élelmiszer-maradványokat el kell távolítani.
- Törölje ki a maradék olajat vagy zsírt.
- Megjegyzés: A két oldalon lévő tálcátartó kicsavarható (szerszámok nem tartoznak hozzá) a tisztításhoz.

Tárolás

- Mindig győződjön meg arról, hogy a készüléket már kihúzta a fali aljzatból és teljesen kihűlt.
- A készüléket hűvös és tiszta helyen tárolja.

Problémamegoldás, ha a készülék nem megfelelően működik, kérjük olvassa el az alábbi táblázatot a megoldásért. Ha a problémát ezután sem lehet megoldani, vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval/szolgáltatóval.

Probléma	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
A készülék nem dolgozik.	Nincs hálózati feszültség.	Ellenőrizze az elektromos hálózatot.
	A ház felső része nincs megfelelően felszerelve. A biztonsági mechanizmus biztosítja, hogy a készülék ne induljon el.	A csavarokkal ellenőrizze, hogy a ház megfelelően van-e felszerelve.

Műszaki specifikáció

Cikkszám: 265109

Üzemi feszültség és frekvencia: 230-240V ~ 50 / 60Hz

Teljesítmény: 135W

Védelmi osztály: I. osztály

Külső méret: 230x185x (H)325mm

Megjegyzés: A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

Ártalmatlanítás:

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!