

## ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### INDUKCIÓS FŐZŐLAP

239711



Gyártó: HENDI

Kedves Vásárló,

*Kérem, figyelmesen olvassa el a használati utasításokat. A következő oldalon azokat az üzembe helyezési, karbantartási és használati utasításokat találhatja, melyek biztosítják a berendezés tökéletes működését, és a lehető leghosszabb élettartamot. Kérjük az előírt utasítások szigorú betartását.*

## **Biztonsági előírások**

- A készülék helytelen vagy téves használata komolyan károsíthatja a készüléket vagy megsebesítheti a használóját.
- A gyártó nem vállalja a felelősséget azokért a sérülésekért, amiket helytelen vagy téves használat okozott.
- A készüléket és a csatlakozót tartsa távol víztől és más folyékony anyagtól. Ha véletlenül beleesne, a készülék a vízbe azonnal húzza ki a konnektorból és ellenőriztesse a készüléket egy szerelővel. Ha ezt az utasítást nem követi, az megrövidítheti a készülék élettartamát.
- Soha ne próbálja a burkolatot megbontani saját kezűleg.
- A készülék burkolatába ne helyezzen semmi tárgyat.
- Ne használja az olajsütőt vizes (nedves) kézzel.
- Gyakran ellenőrizze a csatlakozót és a vezetéket az esetleges sérülések miatt, és ha szükséges javítani tegye ezt a kijelölt szervizessel.
- Ne használja a készüléket miután leesett vagy más módon megsérült. Ha szükséges ellenőriztesse és javíttassa a kijelölt szervizessel.
- Ne próbálja a gépet saját kezűleg megszerelni. Ez megrövidítheti a gép élettartamát.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a vezeték nem érintkezik éles vagy forró tárggyal és tartsa távol nyílt lángtól. Mindig a csatlakozónál fogva húzza ki a konnektorból a vezetéket.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy senki nem tudja véletlenül kihúzni, kioldani vagy keresztül esni a vezetéken (hosszabbítón).
- Használat közben mindig tartsa szemmel a készüléket.
- A gyerekek nem ismerik az elektromos készülékek helyes használatát ezért veszélyes lehet számukra. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyerekeket a gép közelében.
- Mindig legyen kihúzva a csatlakozó a konnektorból, amikor nincs használva vagy tisztítva van a gép.
- Figyelem! Amíg a csatlakozó a konnektorban van, a készülék csatlakoztatva van az áramforráshoz.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzza a csatlakozót a konnektorból.
- Soha ne hordozza a készüléket a vezetéknél fogva.
- Ne használjon extra egységeket, melyek nem részei a készüléknek.
- Csakis 230 V-os földelt konnektorba lehet csatlakoztatni a készüléket.
- Kerülje a túltöltést.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket a konnektorból való kihúzással.
- Mindig húzza ki a készüléket a csatlakozóból, ha feltölti vagy tisztítja az olajsütőt.
- Az üzembe helyezést csak képzett szakember végezheti el, az előírt normáknak megfelelően.

## Speciális biztonsági előírások

- FIGYELEM! Bizonyosodjon meg róla, hogy a vezeték nem érintkezik semmi forró tárggyal.
- Ne olyan helyen szerelje be a készüléket, ahol esetleg mágneses mezővel lehet hatással a készülékre, például: TV, rádió, bankkártya vagy hitelkártya.
- Szellőzés ne történjen minimum 15cm-es körbe a gép körül.
- Soha ne hagyjon semmi fém tárgyat a készüléken.
- Soha ne kapcsolja be a készüléket a tetején üres edénnyel, mert ez súlyos károkat okozhat a készülékben.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék nem közel helyezkedik el vízgőzhöz vagy zsírgőzhöz. A készülék ventilátora ezt a gőzt bejuttatja a készülékbe, így az akkumulátor bezsírosodik vagy bevizesedik és így rövidzárlatot okoz. A zsír filter rendszeresen takarítsa.

## Előkészületek első használat előtt

- Ellenőrizze, hogy biztos legyen benne, hogy a készülék sérülésmentes. Abban az esetben, ha talál, rajta valami sérülést azonnal jelezze a beszállítójának és NE használja a készüléket.
- Szedje le az összes csomagolóanyagot.
- Tisztítsa meg a készüléket langyos vízzel és puha ronggyal.
- Vízszintezze ki a készüléket.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék körül 15 cm-es körzetben nincs semmi, így biztosítva a gép szellőzését.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy a csatlakozó minden körülmények között hozzáférhető legye.

## Főzésre alkalmas felszerelés

Kizárólag csak azok az edények használhatók, amik rendelkeznek a következő tulajdonságokkal:

- Indukcióra alkalmasnak kell lennie az edénynek. Az itt látható mintával általában ellátják ezeket az edényeket, mely az edény alján található.



- Az edény alsó átmérőjének minimum 12 cm-esnek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy mikor rátesszük, az üveglapra az edényt a legkisebb kör nem látszik használat közben.



- Az edény 26 cm-nél nem lehet nagyobb átmérőjű. Ez azt jelenti, hogy a külső körnek az üveglapon látszódnia kell használat közben.



- Ha az edény mérete nagyobb, az főzés közben kárt tehet benne.

### Kijelző panel

1. „Temp/heating” gomb: Használja ezt a gombot, hogy kiválassza a kívánt funkciót. A kiválasztott funkciót a világítás jelzi. Lehetősége van kiválasztani a erősségi fokozatot, a hőmérsékletet és ennek kombinációját időzítővel.
2. „On/off” gomb: Használja ezt a gombot, hogy bekapcsolja a készüléket, vagy, hogy félbeszakítsa vagy újraindítsa az időzítőt.
3. „Arrow” gomb: Ezzel a gombbal lehet beállítani a kapacitást, hőmérséklete és időt. A felfelé mutató nyíllal meg tudjuk növelni a beállított értéket a lefelé mutató nyíllal csökkenteni tudjuk a beállított értéket.
4. „Temp/heating” gomb mutatja, hogy melyik programot választotta ki.
5. A kijelzőn olvashatja a beprogramozott értéket. A kapacitás beállítható 500W-tól 3500W-ig, a hőmérséklet 35°C-tól 240°C-ig, és az idő 0-180 percig.

### Működés

- Tegye a csatlakozót a konnektorba.
- Tegye az edényt a főzőfelületre, figyelembe tartva az alábbi figyelmeztetéseket. **MEGJEGYZÉS!** Győződjön meg róla, hogy a főzés ideje alatt az edény az üveglapon jelzett helyezkedik el, így megelőzve mindennemű sérülést. **MEGJEGYZÉS!** Üresen ne hagyja a főző felületen a készüléket, mert kárt tehet benne.
- Az „on/off” gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket. Ha az edénye kompatibilis indukciós főzőlaphoz és az átmérője minimum 12 cm, akkor a készülék bekapcsol. Ennek jelei lesznek, hogy a ventilátor elkezd működni és a kapacitásjelző „2000”-re áll. **MEGJEGYZÉS!** Ha a készülék elkezd sípolni, miután bekapcsolja, akkor az edény vagy nem megfelelő vagy elromlott a készülék. **Ebben az esetben mindig értesítse a beszállítóját.**
- Amennyiben a készüléket bekapcsolta és elkezdett működni, látja a „2000”-es feliratot, kétféleképpen programozhatja a készüléket:
- Kapacitás beállítás: Ellenőrizheti a készülék teljesítményét, csakúgy, mint egy gázsütőnél 13 pozíción keresztül 500W-tól 3500W-ig.
- Hőmérséklet beállítás: Beállíthatja a hőmérsékletet 35°C és 240°C közé 5°C-onként. A készülék standard hőmérséklete 100°C.

- Ha ki akarja választani a kapacitást, ezt a „Temp/heating” gombbal tudja megtenni, hogy a „heating” pozícióra áll. Most a nyilak segítségével beállíthatja a kívánt kapacitást, 3500 W a legmagasabb érték és 500 W a legalacsonyabb érték.
- Ha ki akarja választani a hőmérsékletet, ezt a „Function” gombbal tudja megtenni, hogy a „temp” pozícióra áll. Most a nyilak segítségével beállíthatja a kívánt hőmérsékletet, 240°C a legmagasabb érték és 60°C a legalacsonyabb érték.
- Miután beprogramozta a kapacitást és hőmérsékletet, beállíthatja az időzítőt is. Ez a funkció leállítja a készüléket, miután elérte a beállított időtartamot. Ezt úgy teheti meg, hogy megnyomja a „Timer” gombot még egyszer miután a kapacitás és hőmérséklet be van állítva és most beállíthatja kívánt időt, maximum 180 percet.
- Ha eléri a kívánt eredményt, az On/off gomb megnyomásával kikapcsolhatja a készüléket. A kijelzőről a felirat eltűnik és a lámpa is egymás után kikapcsolnak.
- Hogyha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a konnektorból a készüléket és az edényt is vegye le róla.

### **Tisztítás és karbantartás**

- Mielőtt megtisztítaná, a készüléket mindig húzza ki a konnektorból.
- FIGYELEM! Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Tisztítsa meg a készüléket kívülről egy neves kendővel (víz és enyhe tisztítószer).
- Soha ne használjon maró vagy agresszív tisztítószer. Ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat. Ne használjon benzint vagy oldószert! Tisztítsa nedves kendővel és tisztító szerrel, ha szükséges. Ne használjon dörzsölő szert.
- Porszívóval tisztítsa meg a ventilátor nyílását.
- Mindenegybes használat után tisztítsa meg az üveg felületet. Ez megelőzi, hogy bármi ráégjen az üveg felületre.

### **Technikai adatok**

Feszültség	230/240 V/50Hz
Teljesítmény	3500W

### **Garancia**

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia az olajsütőre, azzal a feltétellel, hogy a működési hiba nem a helytelen, és nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, továbbá nem próbálta senki a készüléket házilag javítani.



## **CE megfeleléségi és beszállítói nyilatkozat!**

Alulírott Kövecses László,  
a **Vendi-Hungária Kereskedelmi Kft** ügyvezetője, mint a  
„**HENDI**” márkájú berendezések importőre nyilatkozom, hogy  
az alábbi berendezések mindegyike megfelel mind a hazai,  
mind az Európai Unió követelményeinek.

Készült: a 21/1998 (IV.17) IKIM. Rendelet és  
rendeletmódosításainak alapján, az 5. § előírásainak  
megfelelően!

A gyártó neve: **HENDI Food Service Equipment**  
Nederland - Rhenen


A gép megnevezése:  
**Indukciós főzőlap**

A gép típusai:  
**239711**

A fent nevezett berendezések az alábbi CE és EMC  
irányelveknek megfelelnek:  
73/23/EEC, 89/336/EEC, 89/109/EEC, 2002/95/EG,  
2005/618/EG, 2005/717/EG, 2005/747/EG

Valamint az alábbi nemzetközi biztonságtechnikai  
szabványok szerint készültek:  
EN 60335-1, EN 60335-2-9

Szekszárd, 2010. március 1.

 **VENDI HUNGÁRIA**  
KERESKEDELMI KFT.  
VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZAKKERESKEDESE  
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 164.  
Adószám: 13109721-2-17

Kövecses László  
ügyvezető