

Telefon/fax:

+36-74/510-053; 510-054; 419-252

E-mail: info@vendi.hu

web: www.vendi.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Pizza sütő
220306



Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Gyártó: HENDI Food Service Equipment

Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

Tisztelt Vásárló!

Kérem, figyelmesen olvassa el használati útmutatónkat mielőtt a készüléket üzembe helyezné, ezzel megelőzheti a szakszerűtlen kezelés által okozott károkat. Fordítson különös figyelmet a biztonságtechnikai előírásokra is!

Biztonsági előírások:

- A készülék szakszerűtlen kezelése sérüléseket, ill. a készülék súlyos károsodását okozhatja.
- Készülékét csakis a rendeltetésének megfelelő célra szabad használnia. A készülék szakszerűtlen kezelése miatt keletkezett károkért a Gyártó felelősséget nem vállal.
- A készüléket és a csatlakozót tartsa távol víztől és más folyékony anyagtól. Ha a készülék véletlenül vízbe esne, azonnal húzza ki a konnektorból, és a készüléket szakemberrel ellenőriztesse. **Ezen előírás be nem tartása életveszélyt okozhat.**
- A készülék házát soha ne bontsa meg saját kezűleg.
- Szerszámmal, egyéb tárggyal a készülékbe nyúlni tilos.
- A hálózati csatlakozóhoz vizes vagy nedves kézzel nyúlni nem szabad.
- A hálózati csatlakozó állapotát rendszeresen ellenőrizze az esetleges sérülések miatt. A sérült csatlakozót vagy vezetéket minősített szervizessel javíttassa v. cseréltesse ki.
- A leesett, egyéb módon sérült készüléket a továbbiakban ne használja. Ha szükséges ellenőriztesse és javíttassa a kijelölt szervizessel.
- Semmi esetre se próbálja meg készülékét saját kezűleg javítani. **Ezzel életveszélyt okozhat**, ill. a berendezés komoly károsodását eredményezheti.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a vezeték ne érintkezzen éles vagy forró tárgyakkal, és tartsa távol nyílt lángtól. Mindig a csatlakozónál fogva húzza ki a konnektorból a vezetéket.
- Győződjön meg róla, hogy senki ne tudja véletlenül kihúzni, kioldani a vezetéket (vagy hosszabbítót), illetve hogy senki keresztül ne eshessen a vezetékeken.
- A készülék kizárólag pizza, meleg szendvics sütéséhez használja.
- Használat közben a készüléket mindig tartsa szemmel!
- A gyerekek nem ismerik az elektromos készülékek helyes használatát, ezért az veszélyes lehet számukra. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyerekeket a gép közelében.
- Mindig legyen kihúzva a csatlakozó a konnektorból, amikor a gép nincs használva, ill. ha azt tisztítani szeretné.
- **FIGYELEM!** Amíg a csatlakozó az aljzatban van, a készülék hálózati feszültség alatt áll!
- Mielőtt a csatlakozót kihúzná a konnektorból, mindig kapcsolja ki a készüléket.
- Soha ne hordozza a készüléket a vezetéknel fogva.
- Ha készülékét huzamosabb ideig nem használja, ill. tisztítás előtt, válassza le a hálózatról.

Különleges biztonsági előírások:

- **FIGYELEM!** Vigyázzon arra, hogy a bekapcsolt készülék vezetéke forró tárggyal ne érintkezzen.

Első használat előtti előkészületek:

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék nem sérült. Ha bármi sérülést észrevenne a készüléken, azonnal forduljon beszállítójához és semmiképpen NE használja készülékét.
- Távolítsa el a csomagolás minden darabját a készülékről.
- Nedves, puha ronggyal tisztítsa meg a készüléket.
- Helyezze a készüléket olyan pozícióba, hogy a csatlakozó mindig könnyen hozzáférhető legyen.

Használat:

- Helyezze a csatlakozót a konnektorba. Ha ez megtörtént, a zöld jelzőlámpának világítania kell.
- Vegye ki a rácsot a sütőből, helyezze rá a kívánt ételt, majd tolja vissza a rácsot a helyére.
- Állítsa be a kívánt sütési időt a tekerő gombbal.
- A sütő automatikusan kikapcsol, ha a beállított idő lejár.
- Ha a készüléket nem használja, húzza ki a csatlakozót az aljzatról.
- **FIGYELEM!** A rács éa a készülék más alkatrésze is forró használat közben.
- **FIGYELEM!** Várja meg még a készülék kihűl, mielőtt kézzel hozzáérne.

Tisztítás és karbantartás:

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki az aljzatról!
- Figyelem: a készüléket soha ne merítse vízbe vagy más egyéb tisztító oldatba!
- Kívülről nedves (enyhén mosószeres vízbe mártott) ruhával tisztítsa meg a sütőt.
- Ne használjon agresszív tisztítószeret és maró hatású szereket. Ne használjon éles, karcoló eszközöket vagy oldószeret. Használjon nedves, mosogatószeres ruhát, ha szükséges. Ne használjon dörzsölésre, sikálásra alkalmas szivacsot sem.
- A rácsot tisztítsa meg kihűlés után.

Technikai adatok:

Hálózati feszültség	230 ~ 240VAC / 50 Hz	Teljesítmény	1350 W
---------------------	----------------------	--------------	--------

Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a sütőre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

Ártalmatlanítás:

A készüléket élettartama végén az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa.