

Telefon/fax:

+36-74/510-053; 510-054; 419-252

E-mail: info@vendi.huweb: www.vendi.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Asztali vízfürdős
melegentartó
használati útmutató



BM(V) - 1115 / BM(V) - 1120 / BM(V) – 2115 / BM(V) - 2120

Asztali vízfürdős
melegentartó

Mielőtt a készüléket üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el jelen használati útmutatót.



Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

NYILATKOZAT A SZABVÁNYOKKAL VALÓ MEGFELELÉSRŐL

A gyártó kijelenti, hogy a készülékek megfelelnek a 2004/108/ES, 2006/95/ES szabványoknak, a 616/2006, és 17/2003 határozatoknak, és a vonatkozó kormányhatározatoknak. A beszerelést az érvényes szabványoknak megfelelően kell elvégezni.

Figyelmeztetés. A gyártó nem vonható felelősségre bármilyen közvetlen, vagy közvetett kárért, amelyek a helytelen beszerelésből, beavatkozásból, vagy átalakításból származik, illetve az elégtelen karbantartásból, nem megfelelő használatból, vagy mások okból, amelyek az eladási állapotban lévő árucikkeknel lépnek fel. A jelen készüléket kizárólag szakképzett személyzet működtetheti, illetve használhatja. A gyártó, vagy engedéllyel rendelkező személy által beállított, és biztosított alkatrészeket a felhasználó nem alakíthatja át.

MŰSZAKI ADATOK

A műszaki adatokat tartalmazó címke a készülék hátoldalán található. Tanulmányozza a készülék elektromos bekötési rajzát és az összes következő információt a készülék beszerelése előtt.

Típus	Feszültség	Fogyasztás (W)	Méreték (cm)
BM-1115	230/50	1500	33 x 54 x 22
BM-2115	230/50	2 x 1500	66 x 54 x 22
BMV-1115	230/50	1500	33 x 54 x 22
BMV-2115	230/50	2 x 1500	66 x 54 x 22

CSOMAGOLÁS ÉS A KÉSZÜLÉK ELLENŐRZÉSE

A készülék megfelelő csomagolásban, és a szükséges szimbólumokkal, és címkékkel ellátva hagyja el a raktárainkat. Megfelelő használati utasításokkal látjuk el a készülékeinket. Amennyiben a csomagoláson helytelen kezelés nyomai, vagy károsodás látható, azonnal írásos panasszal kell fordulni a szállítóhoz, egy károsodási jegyzőkönyv kiállításával, és aláírásával.

Fontos figyelmeztetés:

- a jelen használati útmutatót gondosan, és teljes mértékben el kell olvasni, mivel fontos információkat tartalmaz a biztonsági tartozékokról, beszerelésről, és a használatról
- ezek az útmutatások a jelen termékre vonatkoznak
- a termék megfelel az érvényes szabványoknak
- a jelen használati útmutatót meg kell őrizni, a későbbi felhasználás érdekében
- meg kell akadályozni, hogy gyerekek hozzáférhessenek a készülékhez
- amikor a készüléket eladják, vagy új helyre szállítják, rendkívül fontos megbizonyosodni arról, hogy a személyzet, illetve a szakszerviz megismerte a kezelést, és a beszerelést a készülék tartozékát képező használati útmutatóból.
- a készüléket kizárólag engedéllyel rendelkező személy működtetheti
- a készüléket tilos bekapcsolni felügyelet nélkül
- javasoljuk, hogy a készüléket legalább évente egyszer ellenőriztesse szakszerviz által
- a javításokhoz kizárólag eredeti alkatrészek használhatók
- a készüléket tilos vízszaggal, vagy zuhannyal tisztítani
- károsodás, vagy meghibásodás esetén kapcsolja ki az összes bemenő ellátást (víz, gáz, elektromos áram) és hívja a szakszervizt
- a gyártó nem tehető felelőssé a helytelen beszerelésből, vagy a fenti javaslatok be nem tartásából fakadó károkért, illetve a nem megfelelő használatból származó, stb., károk miatt

ELHELYEZÉS

A készüléket jól szellőző helyiségben kell elhelyezni, ami a készülék megfelelő működéséhez szükséges. Amennyiben a készülék túl közel kerül a falhoz, illetve, ha a készülék érintkezik bútorokkal, a falnak, illetve a bútoroknak ellen kell állniuk akár 60°C hőmérsékletnek is. A beszerelést, beállítást, illetve működtetést kizárólag szakszemélyzet végezheti, amely az érvényben lévő szabványok szerint végezhetik ezeket a műveleteket.

Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze, hogy az nem károsult a szállítás alatt. Helyezze a készüléket vízszintes felületre (maximális dőlésszög 2°). Helyezze a készüléket páraelszívó berendezés alá, annak érdekében, hogy a párát, és a kellemetlen szagokat el lehessen vezetni. A készüléket külön, illetve a mi cégünk által gyártott egyéb készülékekkel együtt lehet beszerezni. Az egyéb készülékektől való minimum 10 cm-es távolságot be kell tartani. Ezenkívül a mi termékeinket meg kell óvni attól, hogy éghető anyagokkal kapcsolatba kerüljenek, . Amennyiben ez mégis megtörténhet, megfelelő átalakításokkal el kell érni, hogy a tűzveszélyes alkatrészeket megfelelően hőszigetelve legyenek.

A tűzvédelmi előírásoknak meg kell felelniük a ČSN 061008čl. 21: szabványnak.

MŰSZAKI ÚTMUTATÓ A BESZERELÉSHEZ ÉS BEÁLLÍTÁSHOZ

Figyelmeztetés. A gyártó nem vonható felelősségre bármilyen közvetlen, vagy közvetett kárért, amelyek a helytelen beszerelésből, beavatkozásból, vagy átalakításból származik, illetve az elégtelen karbantartásból, nem megfelelő használatból, vagy mások okból, amelyek az eladási állapotban lévő árucikkeknél lépnek fel. A jelen készüléket kizárólag szakképzett személyzet működtetheti, illetve használhatja. A gyártó, vagy engedéllyel rendelkező személy által beállított, és biztosított alkatrészeket a felhasználó nem alakíthatja át.

A konyhai készülékek beszerelése,beállítása, és javítása, valamint eltávolításuk, a gázellátás esetleges károsodása miatt, kizárólag karbantartási szerződéssel rendelkező személy, illetve cég végezheti, és ilye szerződést engedéllyel rendelkező céggel lehet csak kötni, továbbá a szerződésnek meg kell felelnie a az érvényben lévő szabályoknak, műszaki szabványoknak, és rendelkezéseknek, amelyek a gázszerelés, elektromos áram szerelése, és az egészségügyi és biztonsági rendszerek szabályainak megfelelnek.

A jelen útmutató a szakképzett technikus számára készült, aki a beszerelést, beüzemelést, és a készülék tesztelését végzi.

Bármilyen, a készülék beállításával, elhelyezésével, kiegyensúlyozásával kapcsolatos, tevékenységet kizárólag akkor végezhető, amikor a készülék áramellátását megszüntették. Amennyiben áram szükséges a készülék ellenőrzéséhez, a legnagyobb körültekintéssel kell eljárni, annak érdekében, hogy a balesetek elkerülhetők legyenek.

AZ ELEKTROMOS KÁBEL CSATLAKOZÁSA AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ

Az elektromos csatlakozás szerelése – Ezt a csatlakozást külön biztosítókkal kell ellátni, a specifikus elektromos ellátásnak megfelelően, ami a beszerelt eszköz teljesítményétől függ. Ellenőrizze a teljesítményt a készülék hátoldalán található címkén. Csatlakoztassa a készüléket közvetlenül az elektromos hálózathoz, de szereljen egy kapcsolót a készülék, és az elektromos hálózat közé. A kapcsolót minimum 3 mm távolságra kell szerelni a bizonyos kapcsolási pontok közé,a szabványoknak, és a terhelésnek megfelelően. Ez a kapcsoló nem szakíthatja meg a földelés vezetékét (sárga-zöld színű vezeték).

Az elektromos kábelt minden esetben oly módon kell elhelyezni, hogy az semelyik pontján se melegedhessen több mint 50°C-kal magasabbra, mint a környező hőmérséklet. A készülék elektromos hálózathoz való csatlakoztatása előtt, ellenőrizze, hogy:

- a bemeneti elektromos kábel biztosítóka, és a belső hálózat elviselik a készülék terheltségét (lásd a mátrix címkéjét)
- a hálózat hatékony földeléssel van ellátva a szabványok szerint (ČSN), valamint az érvényben lévő törvények szerint
- a dugalj, vagy a bemeneti kábel csatlakozója jól elérhető a készüléktől

A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal, amennyiben a fent említett szabályokat nem tartják be. Az első használat előtt az összes védőfóliát el kell távolítani, és a készüléket meg kell tisztítani – lásd a „Tisztítás és karbantartás” fejezetet. Karbantartás: Javasoljuk, hogy a készüléket évente egyszer ellenőriztesse szakszervizzel. A készülék szerelését kizárólag szakavatott, illetve kompetens személy végezheti.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Figyelem: Az első használat előtt el kell távolítani a védőfóliát, majd a készüléket nedves, mosószeres textildarabbal meg kell tisztítani, majd tiszta vízzel megnedvesített ronggyal át kell törölni.

Töltse fel a készüléket maximum az oldalán lévő vonalig. Kapcsolja be a **(B)** főkapcsolót, fordítsa el az **(E)** gombot a **„0”** helyzetből a kívánt helyzetbe 30-90°C között. A jelzőlámpa világít, amikor a készülék működésben van. A **(C)** jelzőlámpa világít, amikor a fűtőelemek működnek. A **(D)** jelzőlámpa kialszik, amikor a készülék eléri a kívánt hőmérsékletet. A készüléket úgy kapcsolhatja ki, hogy az **(A)** gombot a **„0”** helyzetbe fordítja, és a **(B)** gombot kikapcsolt helyzetbe állítja. Ellenőrizze a vízszintet, és **soha ne használja a készüléket víz nélkül!** A készüléket csak felügyelet mellett szabad használni. A készüléket teljesen fel kell tölteni gasztro-edényekkel.

Karbantartás: javasoljuk, hogy évente egyszer ellenőriztesse a készüléket szakszervizzel. A készüléket kizárólag engedéllyel rendelkező szakember javíthatja.



A tartály leeresztése

A tartályt akkor szabad leereszteni, amikor a víz lehűlt, és a készüléket áramtalanították (kihúzták a kábelt a dugaljából). A felhasználónak rendelkeznie kell egy megfelelő edénnyel a víz leeresztéséhez. Ennek az edénynek hőállónak kell lennie. Az edényt olyan helyre kell helyezni, ahol nem áll fenn a fröcskölés veszélye a víz leeresztése közben, ami veszélyes lehet. Helyezze fel a leeresztő csövet, nyissa meg a biztonsági elzárót, úgy, hogy felfelé fordítja azt, és nyissa meg a szelepkart. Csak akkor engedje le a vizet, amikor az kihűlt.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELEM! A készüléket nem szabad közvetlenül, illetve nyomás alatti vízzel tisztítani. A készüléket naponta szükséges megtisztítani. A napi tisztítás meghosszabbítja a készülék hasznos élettartamát. A tisztítás előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készüléket áramtalanította. Mindig kapcsolja ki a készülék főkapcsolóját. A rozsdamentes részeket tiszta, nedves textildarabbal tisztítsa, és karolás-mentes mosogatószerrel. Öblítse le tiszta vízzel, és textildarabbal törölj szárazra. Ne használjon karcolást okozó, vagy súroló hatású mosogatószeret.

!!! Minden tisztítást követően a munkafelületet át kell kenni növényi olajjal !!!

Mi a teendő üzemzavar esetén

Kapcsolja ki az áramot és hívja az eladó szakszervizét.

GARANCIA:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.


TILOS VÍZ FELTÖLTÉSE NÉLKÜL HASZNÁLNI ÉS BEKAPCSOLNI!

VÍZFELTÖLTÉS NÉLKÜLI HASZNÁLAT ESETÉN A GARANCIA NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ!

ÁRTALMATLANÍTÁS, KÖRNYEZET

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!

Elektromos kapcsolási rajz BM - 1115,-1120



Elektromos kapcsolási rajz BM - 2115,-2120

**Biztonsági termosztát elektromos kapcsolási rajz
BM - 2115,-2120**

