

vendi

VENDI HUNGÁRIA Kft.
H-7100 Szekszárd, Rákóczi u. 164.

Telefon/fax:
+36-74/510-053; 510-054; 419-252
E-mail: info@vendi.hu
web: www.vendi.hu

ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SALAMANDER

264607-264706



Gyártó: HENDI Food Service Equipment

Kedves Vásárló,

Kérem, figyelmesen olvassa el a használati utasításokat. A következő oldalon azokat az üzembe helyezési, karbantartási és használati utasításokat találhatja, melyek biztosítják a berendezés tökéletes működését, és a lehető leghosszabb élettartamot. Kérjük az előírt utasítások szigorú betartását.

Biztonsági előírások

- A készülék helytelen vagy téves használata komolyan károsíthatja a készüléket vagy megsebesítheti a használóját.
- A gyártó nem vállalja a felelősséget azokért a sérülésekért, amiket helytelen vagy téves használat okozott.
- A készüléket és a csatlakozót tartsa távol víztől és más folyékony anyagtól. Ha véletlenül bele esne, a készülék a vízbe azonnal húzza ki a konnektorból és ellenőriztesse a készüléket egy szervizessel. Ha ezt az utasítást nem követi, az megrövidítheti a készülék élettartamát.
- Soha ne próbálja a burkolatot megbontani saját kezűleg.
- A készülék burkolatába ne helyezzen semmi tárgyat.
- Ne használja az olajsütőt vizes (nedves) kézzel.
- Gyakran ellenőrizze a csatlakozót és a vezetékét az esetleges sérülések miatt és ha szükséges javítani tegye ezt a kijelölt szervizessel.
- Ne használja a készüléket miután leesett vagy más módon megsérült. Ha szükséges ellenőriztesse és javítsa a kijelölt szervizessel.
- Ne próbálja a gépet saját kezűleg megszerelni. Ez megrövidítheti a gép élettartamát.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a vezeték nem érintkezik éles vagy forró tárggyal és tartsa távol nyílt lángtól. Mindig a csatlakozónál fogva húzza ki a konnektorból a vezetékét.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy senki nem tudja véletlenül kihúzni, kioldani vagy keresztül esni a vezetéken (hosszabbítón).
- Használat közben mindig tartsa szemmel a készüléket.
- A gyerekek nem ismerik az elektromos készülékek helye használatát ezért veszélyes lehet számukra. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyerekeket a gép közelében.
- Mindig legyen kihúzva a csatlakozó a konnektorból, amikor nincs használva vagy tisztítva van a gép.
- Figyelem! Amíg a csatlakozó a konnektorban van, a készülék csatlakoztatva van az áramforráshoz.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzza a csatlakozót a konnektorból.
- Soha ne hordozza a készüléket a vezetéknél fogva.

Speciális biztonsági előírások

- Ne használjon extra egységeket, melyek nem részei a készüléknek.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a vezeték nem érintkezik éles vagy forró tárggyal.
- A készüléket nem használhatja olyan személy, aki csökkentett fizikai képességű vagy szellemileg visszamaradott, vagy nem rendelkezik a megfelelő tudással. Ezek a személyek csak felügyelet mellett használhatják a gépet.

Használat

Karbantartási tanácsok

Hibák:

Hibák	Ellenőrzés	Megoldás
Áramkijelző nem világít zölden.	<ol style="list-style-type: none">1. Csatlakoztatva van a konnektorba?2. Van feszültség a konnektorban?3. Elromlott az áramkijelző?	Cseréljen biztosítékot. Ellenőrizze a villamos energiaszolgáltatást. Cseréljen áramkijelzőt.
A fűtés jelző (sárga) nem világít, míg a fűtőszál működik.	<ol style="list-style-type: none">1. Elromlott a fűtésjelző?2. Megszűnt a vezeték csatlakozása?	Cseréljen fűtés kijelzőt. Ellenőrizze a konnektort.
Az elektromos fűtőszál nem működik.	<ol style="list-style-type: none">1. Leégett a fűtőszál?2. A hőmérsékletszabályozó nem működik?	Cserélje az elektromos fűtőszálat. Cseréljen hőmérsékletszabályozót.
A felső egység nem mozgatható fel és le.	<ol style="list-style-type: none">1. Esetleg beszorult valami az alsó és felső egység közé?2. Esetleg a felső egység emelő szerkezet hibásodott meg?	Nyissa ki a hátsó táblát, hogy megjavítsa.

Technikai adatok:

Model	264607	264706
Méreték (mm)	450x520x(H)525	600x520x(H)525
Feszültség	230V, 50/60 Hz	230 V, 50/60Hz
Teljesítmény	2800 W	3600W
Hőmérséklet szabályzó szára	1	2
Hőmérséklet	50-300°C	50-300°C
Fűtő terület mérete	440x320	590x320
Függőleges mozgató távolság	0~140mm	0~140mm
Súly	38,5 kg	49 kg

Garancia

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a szalamanderre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.



CE megfeleléségi és beszállítói nyilatkozat!

Alulírott Kövecses László,
a **Vendi-Hungária Kereskedelmi Kft** ügyvezetője, mint a
„**HENDI**” márkájú berendezések importőre nyilatkozom, hogy
az alábbi berendezések mindegyike megfelel mind a hazai,
mind az Európai Unió követelményeinek.

Készült: a 21/1998 (IV.17) IKIM. Rendelet és
rendeletmódosításainak alapján, az 5. § előírásainak
megfelelően!

A gyártó neve: **HENDI Food Service Equipment**
Nederland - Rhenen


A gép megnevezése:
Salamander

A gép típusai:
264607-264706

A fent nevezett berendezések az alábbi CE és EMC
irányelveknek megfelelnek:
73/23/EEC, 89/336/EEC, 89/109/EEC, 2002/95/EG,
2005/618/EG, 2005/717/EG, 2005/747/EG

Valamint az alábbi nemzetközi biztonságtechnikai
szabványok szerint készültek:
EN 60335-1, EN 60335-2-9

Szekszárd, 2010. március 1.

 **VENDI HUNGÁRIA**
KERESKEDELMI KFT.
VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZAKKERESKEDESE
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 164.
Adószám: 13109721-2-17

Kövecses László
ügyvezető