

Telefon/fax:

+36-74/510-053; 510-054; 419-252

E-mail: info@vendi.huweb: www.vendi.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Asztali bemutató vitrin használati útmutató



VEN-510, VEN-810, VEN-520, VEN-820,
VEC-510, VEC-810, VEC-520, VEC-820

Bemutató vitrin

Mielőtt a készüléket üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el jelen használati útmutatót.



Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

NYILATKOZAT A SZABVÁNYOKKAL VALÓ MEGFELELÉSRŐL

A gyártó kijelenti, hogy a készülékek megfelelnek a 2004/108/ES, 2006/95/ES szabványoknak, a 616/2006, és 17/2003 határozatoknak, és a vonatkozó kormányhatározatoknak. A beszerelést az érvényes szabványoknak megfelelően kell elvégezni.

Figyelmeztetés. A gyártó nem vonható felelősségre bármilyen közvetlen, vagy közvetett kárért, amelyek a helytelen beszerelésből, beavatkozásból, vagy átalakításból származik, illetve az elégtelen karbantartásból, nem megfelelő használatból, vagy mások okból, amelyek az eladási állapotban lévő árucikkeknek lépnek fel. A jelen készüléket kizárólag szakképzett személyzet működtetheti, illetve használhatja. A gyártó, vagy engedéllyel rendelkező személy által beállított, és biztosított alkatrészeket a felhasználó nem alakíthatja át.

MŰSZAKI ADATOK

A műszaki adatokat tartalmazó címke a készülék hátoldalán található. Tanulmányozza a készülék elektromos bekötési rajzát és az összes következő információt a készülék beszerelése előtt.

MODEL	FESZÜLTSG (V/HZ)	TELJESITMÉN Y (W)	MÉRETEKÍ (CM)
VEN - 510		50 x 35 x 20 h	
VEN - 810		80 x 35 x 20 h	
VEN - 520		50 x 35 x 34 h	
VEN - 820		80 x 35 x 20 h	
VEC - 510	230 / 50	400	50 x 35 x 27 h
VEC - 810	230 / 50	700	80 x 35 x 20 h
VEC - 520	230 / 50	400	50 x 35 x 41 h
VEC - 820	230 / 50	700	80 x 35 x 20 h

CSOMAGOLÁS ÉS A KÉSZÜLÉK ELLENŐRZÉSE

A készülék megfelelő csomagolásban, és a szükséges szimbólumokkal, és címkékkel ellátva hagyja el a raktárainkat. Megfelelő használati utasításokkal látjuk el a készülékeinket. Amennyiben a csomagoláson helytelen kezelés nyomai, vagy károsodás látható, azonnal írásos panasszal kell fordulni a szállítóhoz, egy károsodási jegyzőkönyv kiállításával, és aláírásával.

Fontos figyelmeztetés:

- a jelen használati útmutatót gondosan, és teljes mértékben el kell olvasni, mivel fontos információkat tartalmaz a biztonsági tartozékokról, beszerelésről, és a használatról
- ezek az útmutatások a jelen termékre vonatkoznak
- a termék megfelel az érvényes szabványoknak
- a jelen használati útmutatót meg kell őrizni, a későbbi felhasználás érdekében
- meg kell akadályozni, hogy gyerekek hozzáférhessenek a készülékhez
- amikor a készüléket eladják, vagy új helyre szállítják, rendkívül fontos megbizonyosodni arról, hogy a személyzet, illetve a szakszerviz megismerte a kezelést, és a beszerelést a készülék tartozékát képező használati útmutatóból.
- a készüléket kizárólag engedéllyel rendelkező személy működtetheti
- a készüléket tilos bekapcsolni felügyelet nélkül
- javasoljuk, hogy a készüléket legalább évente egyszer ellenőriztesse szakszerviz által
- a javításokhoz kizárólag eredeti alkatrészek használhatók
- a készüléket tilos vízszugárral, vagy zuhannyal tisztítani
- károsodás, vagy meghibásodás esetén kapcsolja ki az összes bemenő ellátást (víz, gáz, elektromos áram) és hívja a szakszervizt

- a gyártó nem tehető felelőssé a helytelen beszerelésből, vagy a fenti javaslatok be nem tartásából fakadó károkért, illetve a nem megfelelő használatból származó, stb., károk miatt.

Fontos: Bármilyen beállítással, stb., kapcsolatos műveletet csak akkor szabad a készüléken végezni, ha a készüléket áramtalanították, és nagyon gondosan kell eljárni, amennyiben a beállítási eljárás során a készüléket áram alá kell helyezni.

Műszaki útmutató a beszereléshez és a beállításhoz:

A készüléket kizárólag szakképzett szakemberek használhatják. A jelen útmutató a szakképzett szakembereknek szól, annak érdekében, hogy a lehető legpontosabban végezhesse el az összes műveletet az érvényes szabványoknak megfelelően.

ELHELYEZÉS

A készüléket jól szellőző helyiségben kell elhelyezni, ami a készülék megfelelő működéséhez szükséges. Amennyiben a készülék túl közel kerül a falhoz, illetve, ha a készülék érintkezik bútorokkal, a falnak, illetve a bútoroknak ellen kell állniuk akár 60°C hőmérsékletnek is. A beszerelést, beállítást, illetve működtetést kizárólag szakszemélyzet végezheti, amely az érvényben lévő szabványok szerint végezhetik ezeket a műveleteket.

Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze, hogy az nem károsult a szállítás alatt. Helyezze a készüléket vízszintes felületre (maximális dőlésszög 2°). Helyezze a készüléket páraelszívó berendezés alá, annak érdekében, hogy a párát, és a kellemetlen szagokat el lehessen vezetni. A készüléket külön, illetve a mi cégünk által gyártott egyéb készülékekkel együtt lehet beszerezni. Az egyéb készülékektől való minimum 10 cm-es távolságot be kell tartani. Ezenkívül a mi termékeinket meg kell óvni attól, hogy éghető anyagokkal kapcsolatba kerüljenek, Amennyiben ez mégis megtörténhet, megfelelő átalakításokkal el kell érni, hogy a tűzveszélyes alkatrészeket megfelelően hőszigetelve legyenek.

A tűzvédelmi előírásoknak meg kell felelniük a ČSN 061008čl. 21: szabványnak.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK AZ EN 061008 ČL. 21 TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK ALAPJÁN

- a készüléket kizárólag felnőttek működtethetik
- a készüléket biztonságosan kell működtetni a EN 332000-1-ban leírt általános környezetben
- a készüléket oly módon kell elhelyezni, hogy nem éghető felületen álljon, vagy lógjon. Semmiféle éghető anyag nem helyezhető közvetlenül a készülékre, vagy a biztonsági távolságnál kisebb távolságra (a legkisebb távolság 10 cm).
- a biztonsági távolságok különböző gyúlékonyságú anyagok esetén, valamint információk a különböző általánosan használt építési anyagok gyúlékonysága – lásd a felsorolást :

Felsorolás:

Az építési anyagok az anyagok és a termékek gyúlékonysága alapján történő csoportosítása (EN 730823)

A nem gyúlékony: gránit, homokkő, betonelemek, kerámiaburkoló elemek, gipsz

B nehezen gyúlékonyak: akumine, heraklite, lihnos, itavere

C1 alig gyúlékony: leveles élőfa, furnérlemez, sirkoklit, műanyag laminált papír

C2 közepesen gyúlékony: rostlemez, solodure, parafalemez, gumi padlóburkolók

C3 könnyen gyúlékony: farostlemez, polisztirén, poliuretán, PVC

A készülékeket biztonságos módon kell elhelyezni. Beszereléskor be kell tartani a tervet, valamint a biztonsági és higiéniaiával kapcsolatos rendelkezéseket, az:

- EN 061008, a helyi eszközökről, és a hőforrásokról, valamint az
- EN 332000, az elektromos eszközök környezetéről szóló rendelkezésekben foglaltakat.

AZ ELEKTROMOS KÁBEL CSATLAKOZÁSA AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ

Az elektromos csatlakozás szerelése – Ezt a csatlakozást külön biztosítékkal kell ellátni, a specifikus elektromos ellátásnak megfelelően, ami a beszerelt eszköz teljesítményétől függ. Ellenőrizze a teljesítményt a készülék hátoldalán található címkén. Csatlakoztassa a készüléket közvetlenül az elektromos hálózathoz, de szereljen egy kapcsolót a készülék, és az elektromos hálózat közé. A kapcsolót minimum 3 mm távolságra kell szerelni a bizonyos kapcsolási pontok közé, a szabványoknak, és a terhelésnek megfelelően. Ez a kapcsoló nem szakíthatja meg a földelés vezetékét (sárga-zöld színű vezeték).

Az elektromos kábelt minden esetben oly módon kell elhelyezni, hogy az semelyik pontján se melegedhessen több mint 50°C-kal magasabbra, mint a környező hőmérséklet. A készülék elektromos hálózathoz való csatlakoztatása előtt, ellenőrizze, hogy:

- a bemeneti elektromos kábel biztosítóka, és a belső hálózat elviselik a készülék terheltségét (lásd a mátrix címkéjét)
- a hálózat hatékony földeléssel van ellátva a szabványok szerint (ČSN), valamint az érvényben lévő törvények szerint
- a dugalj, vagy a bemeneti kábel kapcsolója jól elérhető a készüléktől

A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal, amennyiben a fent említett szabályokat nem tartják be. Az első használat előtt az összes védőfóliát el kell távolítani, és a készüléket meg kell tisztítani – lásd a „Tisztítás és karbantartás” fejezetet.

Karbantartás: Javasoljuk, hogy a készüléket évente egyszer ellenőriztesse szakszervizzel. A készülék szerelését kizárólag szakavatott, illetve kompetens személy végezheti.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Semleges bemutató pultok – a termékek bemutatására szolgálnak, oly módon, hogy közben megóvják a termékeket a rovaroktól, ezek a pultok nem igényelnek különösebb gondozást.

Melegített bemutató pultok – Ezek a bemutató pultok sütemények és kenyér bemutatására szolgálnak. Ezek nem alkalmasak húсарu, hal, töltelékáru, illetve baromfihús bemutatására.

- Vegye ki a fiókot, amely a vezérlőpanel közepén található, és öntse ki belőle a vizet, azután helyezze vissza a fiókot.
- Amikor a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, nyomja meg az **(A)** gombot a vezérlőpanelen az ON (I) (BE) helyzetbe, majd állítsa be a **(B)** termosztátot a kívánt hőmérsékletre. A **(C)** jelzőlámpa világít, miközben a fűtőelemek működnek. Miután a készülék eléri a kívánt hőmérsékletet, a lámpa kialszik.
- Annak érdekében, hogy egyenlő hőmérsékletet tartson a bemutató pult felső, és alsó részében (a kétrekeszes modelleknél), javasoljuk, hogy ne töltsen fel teljesen a vízhatlan alsó részt.
- A készüléket úgy kapcsolhatja ki, hogy a termosztátot a 0 helyzetbe fordítja, és a gombot az OFF (KI) helyzetbe állítja.



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELEM! A készüléket nem szabad közvetlenül, illetve nyomás alatti vízzel tisztítani. A készüléket naponta szükséges megtisztítani. A napi tisztítás meghosszabítja a készülék hasznos élettartamát. A tisztítás előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készüléket áramtalanította. Mindig kapcsolja ki a készülék főkapcsolóját. A rozsdamentes részeket tiszta, nedves textildarabbal tisztítsa, és karolás-mentes mosogatószerrel. Öblítse le tiszta vízzel, és textildarabbal törölj szárazra. Ne használjon karcolást okozó, vagy súroló hatású mosogatószeret.

Mi a teendő üzemzavar esetén

szüntesse meg az áramellátást, és értesítse az eladó szakszervizét.

GARANCIA ÉRVÉNYESSÉGE


A garancia nem vonatkozik az összes fogyóeszközzel, amelyek az üzemszerű használat során elhasználódnak (gumi tömítőelemek, üveg és műanyag alkatrészek, stb.). A garancia nem vonatkozik azokra a készülékekre, amelyeket nem az útmutató szerint szereltek be, és nem szakavatott szerelő végezte a beszerelést, a vonatkozó szabványoknak megfelelően, valamint abban az esetben sem, amikor valaki nem megfelelően kezelte a készüléket (a belső szerkezetbe beavatkozott), illetve amennyiben a készüléket szakképzetlen személyzet működtette, vagy nem a használati útmutatónak megfelelően tette azt. A garancia nem érvényes természeti okokból bekövetkezett károsodás esetén, illetve ha külső beavatkozás történt.

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a készülékre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

Ártalmatlanítás, környezet

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!

Elektromos kapcsolási rajz



1	KAPCSOLÓLAP	4	TERMOZTÁT
2	MEGSZAKÍTÓ	5	ZÖLD VISSZAJELZŐ LÁMPA
3	NARANCSSÁRGA VISSZAJELZŐ LÁMPA	6	FŰTŐSZÁL